

dp2

Quattro

Gracias por adquirir la cámara digital compacta Sigma dp2 Quattro

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar su cámara, para conocer mejor el funcionamiento de su nueva dp2 Quattro. ¡Disfrute de su nueva cámara Sigma!

- Por favor guarde el manual de instrucciones a mano para futuras consultas, le permitirá aprovechar todas las características de la cámara en cualquier momento.
- La garantía de este producto, es de un año desde la fecha de compra. Las condiciones y la tarjeta de garantía están adjuntas en una hoja separada. Por favor consulte los detalles.

NOTAS DEL COPYRIGHT

Esta cámara está destinada únicamente para uso personal y nunca se debe utilizar de modo que infrinja las leyes o regulaciones internacionales o domésticas de copyright. Además, aunque esté destinada para uso personal se deben aplicar algunas restricciones en las demostraciones o exhibiciones o en propósitos comerciales. El copyright u otros derechos legales no deben ser infringidos.

- FOVEON is a registered trademark of Foveon, Inc. X3, and the X3 Logo are trademarks of Foveon, Inc.
- Los ordenadores IBM PC/AT las tarjetas son marcas registradas de International business Machines Corporation (IBM) en USA
- Microsoft y Windows son marcas de empresa de Microsoft Corporation en US, registradas en USA y otros países.
- Macintosh es una marca de empresa de Apple (USA), registrada en USA y otros países.
- Adobe y Photoshop son marcas registradas de Adobe Systems incorporated.
- Otros nombres de compañías y productos usados en este documento son nombres de empresa o marcas registradas por ellas mismas.
- Los tipos de letra que se muestran en la ventana de menú están diseñados por Ricoh Co., Ltd.



Disposición de equipamiento eléctrico y electrónico en casa privadas.

Disposición de uso de equipamiento eléctrico y electrónico (Aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de recolección separados)

Este símbolo en el producto, en el manual/garantía, y/o en el embalaje indica que este producto no debe ser tratado como basura casera. Debe ser depositado en un punto de recogida para reciclaje de equipamientos eléctricos y electrónicos. Si su equipamiento contiene baterías separadas, dispóngalas según su legislación local. Es su responsabilidad asegurarse que este producto se recicle correctamente. Reciclando correctamente ayudara a conservar los recursos naturales, proteger el medio ambiente y la salud humana. Para más información sobre reciclar este producto, por favor contacte con el ayuntamiento de su ciudad, el servicio de basuras o la tienda donde compro su producto.

CONTENIDO DEL EMBALAJE / ACCESORIOS

Compruebe que los siguientes accesorios estándar están incluidos en su cámara, si falta alguno de estos accesorios, contacte con el establecimiento donde ha comprado la cámara.

1. Cuerpo de la cámara (dp2 Quattro)
2. Tapa del objetivo (en la cámara)
3. Tapa de la Zapata (en la cámara)
4. Correa
5. Caja de la batería
6. Batería de Ion-Litio BP-51 (2 piezas)
7. Cargador de Batería BC-51
8. Cable cargador de Batería
9. Cable USB
10. Manual de instrucciones
11. Garantía Limitada
12. Etiqueta de Garantía
13. Pegatina de marcado de la batería

- No se incluye tarjeta en la cámara. Compre, por favor, una memoria por separado.

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EMBALAJE / ACCESORIOS	3
ÍNDICE	4
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	7
PRECAUCIONES DE USO	10
TARJETA SD	11
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	12
INDICACIÓN DE LA PANTALLA LCD	14
OPERACIONES BÁSICAS Y REFERENCIAS	15
PREPARACIÓN	18
COLOCACIÓN DE LA CORREA	19
TAPA DEL OBJETIVO	20
CARGANDO LA BATERÍA	20
CÓMO CARGAR LA BATERÍA	20
INSERTAR LA BATERÍA	22
AJUSTES DEL LENGUAJE	24
AJUSTE DE HORA Y FECHA	25
MENU SET-UP DE LA CÁMARA	27
MENÚ DE AJUSTE RÁPIDO	34
CAMBIAR LA APARIENCIA DE LA PANTALLA LCD	36
INSERTAR Y EXTRAER LA TARJETA	37
FORMATEAR LA TARJETA	39
DISPARADOR	40
PREVISIONADO RAPIDO	41
OPERACIONES BÁSICAS	42
SELECCIONAR EL MODO DE EXPOSICIÓN	43
SELECCIÓN DEL MODO DE EXPOSICIÓN	43
P PROGRAMA AE	44
A PRIORIDAD APERTURA AE	45
S PRIORIDAD A LA VELOCIDAD AE	46
M EXPOSICIÓN MANUAL	47
ENFOQUE	48
MODO ENFOQUE	48
COMO USAR EL AUTOFOCO	48

AJUSTES DEL MARCO DE ENFOQUE	49
BLOQUEO DE FOCO	50
MODO AF + MF	50
MODO LÍMITE AF	51
MODO AF DETECCIÓN DE ROSTROS	53
VELOCIDAD PRIORIDAD AF	54
ENFOQUE MANUAL	54
OPERACIONES DEL DIAL DE CONTROL	56
DISPARO SIMPLE	56
MODO CONTINUO	57
AUTODISPARADOR	57
INTERVALÓMETRO	58
OPERACIONES AVANZADAS	60
AJUSTE DE BALANCE DE BLANCOS (WB)	61
AJUSTE DE SENSIBILIDAD (EQUIVALENCIA ISO)	66
AJUSTES DE ARCHIVO DE IMAGENES	69
SELECCIÓN DEL MODO DE MEDICIÓN	72
BLOQUEO AE	73
COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN	75
AUTOBRACKETING	75
MODO COLOR	78
CORRECCIÓN SOBREEXPOSICIÓN	81
CONTROL DE TONO	81
AJUSTE DEL ESPACIO DE COLOR	82
AUTO ROTACIÓN	82
MODO PERSONALIZABLE	83
USANDO FLASH EXTERNO	85
USANDO UN FLASH EXTERNO	85
AJUSTES DEL MODO FLASH	86
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FLASH	88
REVISAR Y BORRAR IMAGENES	89
REVISIÓN DE IMÁGENES	90
VISIONAR UNA IMAGEN	91
AMPLIACIÓN DE IMÁGENES (VISIÓN ZOOM)	92

VISIÓN DE NUEVE FOTOS A LA VEZ (HOJA DE CONTACTO)	93
VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA FOTO	94
HISTOGRAMA	96
BORRAR ARCHIVOS	97
ELIMINAR ARCHIVOS CON EL BOTÓN	97
BORRAR ARCHIVOS DESDE EL MENÚ	98
OTROS MODOS DE REVISADO	99
BLOQUEO DE ARCHIVOS	100
MARCAR IMÁGENES	102
ROTACIÓN DE IMÁGENES	104
AVISO DE EXPOSICIÓN	106
BOTÓN OK DE ACCESO DIRECTO	107
GRAVACION DE SONIDO RECORDATORIO	108
MOSTRAR PASE AUTOMÁTICO	110
DPOF (ORDEN DE FORMATO DE IMPRESIÓN DIGITAL)	112
CAMBIO DE OTROS AJUSTES	113
SISTEMA DE NUMERACIÓN DE ARCHIVOS	114
CAMBIAR EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS	115
PERSONALIZAR LA PANTALLA LCD	116
PERSONALIZANDO EL DIAL	119
AUTODESCONEXIÓN Y AUTOAPAGADO LCD	120
MODO ECO	121
AJUSTES DE SONIDO	122
RESTABLECER VALORES PREDETERMINADOS	123
CONEXIÓN A UN ORDENADOR	124
CONECTAR SU CÁMARA A SU PC	125
APÉNDICE	126
ACCESORIOS OPCIONALES	127
UTILIZAR EL ADAPTADOR DE CORRIENTE	128
MANTENIMIENTO	130
PROBLEMAS	131
ESPECIFICACIONES	134

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar daños y perjuicios, por favor lea detenidamente el libro de instrucciones antes de utilizar la cámara. Por favor tome especial nota de los dos símbolos de precaución a continuación.

-  **Advertencia !!** Utilizar este producto desobedeciendo este símbolo de advertencia, puede causar resultados peligrosos.
-  **Precaución !!** Utilizar este producto desobedeciendo este símbolo de advertencia, puede causar serios perjuicios.
-  Este símbolo indica los puntos importantes que requieren advertencia.
-  Este símbolo contiene información de las acciones que se deben evitar.

ADVERTENCIA (BATERÍA, CARGADOR DE BATERÍA Y ADAPTADOR AC)

-  Las pilas se deben mantener en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Si se ingieren las pilas accidentalmente, llame inmediatamente a la asistencia médica.
-  No utilice otras pilas que las destinadas, podría causar la explosión de la pila, daños en la cámara o incluso fuego.
-  No utilice ninguna batería que no este especificada en este manual. Por lo contrario, podría causar una explosión o daños en la cámara.
-  Inserte las pilas de acuerdo con las marcas de polaridad + y -. Colocarlas incorrectamente podría causar daños en la cámara o fuego.
-  Evite cualquier choque, agitación y caída. No hacer caso de esta advertencia puede causar la explosión de la batería, o la salida de la batería, dando por resultado lesión o el fuego.
-  Por favor utilice solo el cargador con su batería. Si utiliza otras baterías en este cargador puede causar la explosión de la batería, daños en la cámara, lesiones o fuego.
-  No utilice ningún adaptador AC con excepción del que se le proporciona su cámara. Usar otras marcas puede causar choque eléctrico y fuego.
-  El adaptador AC se diseñó para el uso con este producto solamente. No utilice para ninguna otra aplicación. Puede causar el recalentamiento, fuego, descarga eléctrica o lesiones.
-  Por favor siga las guías, reglas y regulaciones de su comunidad sobre la batería.

-  Si este adaptador está emitiendo humo, generando un olor extraño o de un ruido anormal, mientras está en uso, desenchufe de la corriente inmediatamente. Podría causar fuego o la descarga eléctrica.
-  Si el agua o un objeto extraño entran en el adaptador, desenchufelo de la corriente inmediatamente. Podría causar fuego o la descarga eléctrica.
-  No intente modificar o desmontar este producto. Hacerlo podría causar fuego o descarga eléctrica.
-  No ponga ningún objeto pesado sobre el cable eléctrico, no tire, indebidamente, o caliéntelo. Podría dañar el cable, y podría causar fuego o la descarga eléctrica.
-  No utilice este producto con voltaje AC. Con excepción del especificado (AC110V-240V). Podría causar el fuego o la descarga eléctrica.
-  Utilice el alimentador AC especificado para cada país.

ADVERTENCIA (CAMARA)

-  Nunca use su cámara en un ambiente cuando sea inflamable o exista, gas, líquidos o productos químicos, por ejemplo el propano, gasolina, etc.
-  Mantenga la cámara un lugar seguro que los niños no puedan alcanzar. El jugar con la correa de la cámara podría causar la estrangulación.
-  No cubra el flash externo con su dedo o mano, puede causar la quemadura de la piel. No desmonte la cámara; puede causar descargas eléctricas y quemaduras.
-  Después de unir el objetivo, no mire directamente al sol, a través del visor; puede causar daños al ojo o a la pérdida de vista.
-  No mire el sol con el objetivo de su cámara; si no usted puede perder su vista.
-  Mantenga la cámara ausente de la humedad o del agua. Si cae su cámara/objetivo al agua, contacte por favor el establecimiento en donde usted la compró, o un servicio técnico inmediatamente. Si usted utiliza la cámara con esta condición podría causar descarga eléctrica o el fuego.



Evite que el agua, o los objetos metálicos entren contacto con los terminales del cuerpo. Esto puede dar lugar a descarga eléctrica, y recalentarse.



PRECAUCIÓN (BATERÍA, CARGADOR DE BATERÍA Y ADAPTADOR AC)



Nunca use su cámara en un ambiente cuando sea inflamable o exista, gas, líquidos o productos químicos, por ejemplo el propano, gasolina, etc.



Mantenga la cámara un lugar seguro que los niños no puedan alcanzar. El jugar con la correa de la cámara podía causar la estrangulación.



No cubra el flash externo con su dedo o mano, puede causar la quemadura de la piel. No desmonte la cámara; puede causar descargas eléctricas y quemaduras.



PRECAUCIÓN (BATERÍA, CARGADOR DE BATERÍA Y ADAPTADOR AC)



Guarde la cámara con la tapa del objetivo puesta. La entrada de luz a través del objetivo durante periodos largos de tiempo puede dañar su cámara.



No lleve su cámara mientras está unida a un trípode, podría dar lugar lesión o una caída.



No agarre la cámara con la mano mojada, pues puede ser que cause descarga eléctrica



No deje la cámara en un lugar caliente o en un coche aparcado al sol. Si la cámara se calentara, puede ser que cause quemaduras a la piel.



Si el monitor de cristal líquido se daña, tenga cuidado de los fragmentos del cristal. Esto podría producir lesiones. Por otra parte, si el líquido del monitor del LCD se escapa hacia fuera, siga por favor las siguientes indicaciones.

- Si el líquido se adhiere en las ropas o la piel, lávese por favor con el jabón inmediatamente.
- Si el líquido entra en sus ojos, limpie con un chorro de agua limpia inmediatamente unos 15 minutos y busque ayuda médica.
- Si usted traga el líquido, beba mucha agua para inducir el vómito y de busque ayuda médica

PRECAUCIONES DE USO

Por favor lea esta sección antes de utilizar la cámara.

Es mejor que compruebe todas las funciones de la cámara y dispare una tarjeta a modo de test, antes de utilizar la cámara para realizar fotografías irrepitibles como bodas, o viajes. También trate de familiarizarse con las funciones de la cámara antes de utilizarla para ocasiones importantes. Si no está seguro de las funciones puede resultar unas fotografías insatisfactorias o perder su máximo aprovechamiento.

Lleve pilas de repuesto cuando trabaje en ambientes fríos en el campo o cuando vaya a tomar bastantes fotografías.

MEDIO AMBIENTE

- Su cámara es un instrumento de precisión. No la tire o la sujete bruscamente.
- Esta cámara no es resistente al agua, y no se puede utilizar debajo del agua. Secarla rápidamente con un trapo seco en el caso que le caigan gotas de agua. Si se mojara mucho consulte inmediatamente con el servicio técnico de Sigma más cercano.
- No deje la cámara en un lugar con polvo, caluroso o húmedo durante un periodo largo de tiempo
- Si se transporta la cámara de un lugar frío a uno caluroso, puede aparecer gotas de agua en la cámara. Guarde la cámara en una bolsa hasta que se climatice a la temperatura.
- La cámara funcionará en un rango de temperatura entre 0°C/32°F y +40°C/104°F. De todos modos, en temperaturas inferiores a 0C, la vida de las pilas se reducirá. En estas circunstancias es recomendable tener una pila de recambio guardada en un lugar caluroso.
- La electricidad estática o los campos magnéticos, pueden afectar al funcionamiento de la cámara. En este caso retire las pilas de la cámara y reinstálela, para reiniciar los microprocesadores de la cámara.

DURANTE UN USO PROLOGADO

- Aunque hay casos en los que la superficie de la cámara se calienta, no significa que haya un mal funcionamiento.

- Si utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo, la cámara puede calentarse y mostrar la advertencia (🔥) en la pantalla. Si la cámara se calienta en exceso, se mostrará un mensaje de advertencia en la pantalla y la cámara se apagará automáticamente.
- Si la cámara se apaga, por favor manténgala apagada durante unos diez minutos hasta que baje la temperatura.
- La calidad de imagen puede disminuir cuando la cámara se calienta. Si se muestra la señal de advertencia (🔥), recomendamos apagar la cámara y esperar hasta que baje la temperatura.


TARJETA SD

(SE VENDE POR SEPARADO)



La cámara dp2 Quattro utilize tarjetas de memoria SD, SDHC* y SDXC*.

* También se puede usar la tarjeta de memoria UHS-1 estándar.

- En este manual, se refiere a las tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC.
- Recomendamos utilizar tarjetas de memoria SDHC o SDXC para almacenar las imágenes.
- Las tarjetas SD, SDHC o SDXC incorporan interruptor de protección de escritura, que evita escribir o borrar la tarjeta accidentalmente. Si el interruptor está en la posición 'LOCK', no se puede sobrescribir o borrar sus datos accidentalmente.
- No deje la tarjeta bajo la luz directa del sol ni la acerque a un aparato de calefacción.
- Evite almacenar tarjetas en entornos con alta temperatura y humedad, o donde pueda generarse electricidad estática o campos electromagnéticos.
- Para un uso apropiado de las tarjetas lea su manual de instrucciones.
- La función de la cámara o PC "Eliminar" puede que no borre todos los datos de la tarjeta de memoria, algunos datos pueden permanecer. Si quiere eliminar toda la información de la tarjeta con seguridad, por favor utilice algún programa de software.




DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



1	LUZ AUXILIAR DE ENFOQUE	20	LUZ DE PROCESADO
2	RANURA PARA CORREA	21	PANTALLA LCD
3	TAPA CONECTOR DC	22	 BOTÓN (VISUALIZACIÓN)
4	PALANCA	23	QS (AJUSTE RÁPIDO) BOTÓN
5	COMPARTIMENTO BATERÍA	24	AEL /  (AE BLOQUEO/BORRAR) BOTÓN
6	OBJETIVO	25	 (REPRODUCCIÓN) BOTÓN
7	ROSCA PARA FILTROS	26	MENU (MENÚ) BOTÓN
8	ARO DE ENFOQUE	27	ALTAVOZ
9	MICRÓFONO	28	 (PUNTO DE ENFOQUE) BOTÓN
10	ROSCA PARA TRÍPODE	29	SELECTOR
11	TAPA TARJETA / USB	30	 (OK) BOTÓN
12	MARCA PLANO FOCAL	31	FOCUS (MODO DE ENFOQUE) BOTÓN
13	LÁMPARA AUTOFOCO		
14	ZAPATA FLASH		
15	INTERRUPTOR		
16	BOTÓN DE MODOS		
17	DIAL FRONTAL		
18	DISPARADOR		
19	DIAL TRASERO		

SELECTOR (29)



En este manual de instrucciones, cada posición del selector se muestra cómo  /  /  / .



- Los botones se utilizan de la siguiente manera: Botones para subir o bajar: . Botones para ir a izquierda o derecha: . Para operar ambos botones Arriba y Abajo, y Derecha e izquierda: .

INDICACIÓN DE LA PANTALLA LCD

Explicación de los iconos que se muestran en la imagen de la pantalla LCD.



1	Indicador del nivel de batería
2	Ajuste ISO
3	Modos Disparo
4	Balance de Blancos (Efectos de filtro)
5	Tamaño de Imagen
6	Relación de aspecto
7	Calidad de Imagen
8	Número de disparos restantes
9	Autobracketing*
10	Aviso imagen movida
11	Bloqueo AE*
12	Fecha / Hora *
13	Modo Flash*
14	Valor de Compensación de Exposición del Flash*
15	AF Detección de Rostro*
16	AF Limit Mode *
17	Modos de Enfoque*
18	Nivel electrónico *
19	Zona de enfoque

20	Nivel de aumento de temperatura
21	Corrección sobreexposición *
22	Control de tono
23	Modo Color (Efectos de Tono)
24	Contraste*
25	Nitidez*
26	Saturación*
27	Histograma*
28	Temporizador Intervalo*
29	Escala enfoque*
30	Indicador Foco
31	Modos de Exposición
32	Modo personalizado *
33	Velocidad de Disparo
34	Número F (Diafragma)
35	Valor de Compensación de Exposición / Fotómetro
36	Modos de Medición
37	Numero de disparos restantes antes de llenar el buffer

* Se muestran sólo durante los ajustes.



Este icono muestra que la cámara está procesando la imagen. Mientras se muestra este icono, la cámara no está operativa.




Este icono muestra que la cámara está disparando con una velocidad lenta de obturador.

OPERACIONES BÁSICAS Y REFERENCIAS

La cámara dp2 Quattro es de avanzadas características. En esta sección se describen las operaciones básicas de la cámara. Encontrará más detalles en secciones posteriores.

PREPARACIÓN



Carga de la batería (P.20)

Cargue la batería de litio-ion con el cargador de batería proporcionado.


Cómo insertar la batería (P.22)



Fije el idioma (P.24)




Fije fecha y hora (P.25)




Cargar la tarjeta (P.37)

TOMAR LA IMAGEN



Encender la cámara

Quite la tapa del objetivo y presione el interruptor.





Seleccionar el modo de exposición (P.43)

Presione el botón 'Modo' en posición **P** (Programa AE)



Enfoque (P.48)

Componga su imagen con el monitor LCD y presione el botón del obturador a medio recorrido para activar la medición de la exposición y el enfoque.



Tomar la fotografía

Presione completamente el botón disparador para hacer la fotografía.



Visionar la imagen. (P.41)

La imagen se muestra durante 2 segundos en la pantalla LCD.

PREPARACIÓN

Esta sección describe las preparaciones necesarias antes de utilizar la cámara.


COLOCACIÓN DE LA CORREA

1


Desabrochar el final de la correa.

2

Y atar la correa como se muestra.




Esta correa se puede adjuntar a una caja de batería, adecuado para llevar una batería de repuesto.



¡ADVERTENCIA!

- La batería y la caja de la batería no son a prueba de agua. Asegúrese de que no entra agua en ellos.

TAPA DEL OBJETIVO




Para proteger el objetivo, se proporciona tapa. Si no usa la cámara, guárdela con la tapa del objetivo.

Coloque o retire la tapa del objetivo tal y como se muestra en la imagen.

CARGANDO LA BATERÍA


Se suministra una batería BP-51 de Ion-litio con la cámara dp2 Quattro. Cargue la batería antes de usar la cámara por primera vez. Cargue la batería con el cargador de batería suministrado, BC-51, cuando la batería esté vacía.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA




1

Coloque la batería deslizándola en la dirección de la flecha, tal y como se muestra en el dibujo.



2

Conecte el cable alimentador al cargador e inserte el cable al enchufe (toma de corriente).




- El indicador de carga estará en verde mientras se carga la batería.
- La batería tarda aproximadamente 140 minutos en cargarse.
- El tiempo necesario para recargar la batería depende de la temperatura ambiente y del nivel de carga.

3

Cuando el indicador se apaga, la batería está completamente cargada. Quite la batería del cargador y desconecte el cargador de la corriente.


- Si no se utiliza por un periodo de tiempo, la carga de la batería disminuye.
- Si el número de imágenes posibles con una batería cargada disminuye considerablemente, puede indicar el final de la vida de la batería. En este caso, compre una batería nueva.

INSERTAR LA BATERÍA




1

Desplace la palanca a la posición OPEN, y abra la tapa de la Batería tal y como se muestra en la ilustración.



2

Inserte la batería hasta oír el clic.



3

Cierre la tapa del compartimento Batería y deslice la palanca a la posición LOCK para cerrar, como se muestra en la imagen.


COMPROBAR EL ESTADO LA BATERÍA

El icono de la batería, que muestra su carga, aparece en la esquina izquierda de la pantalla de color LCD. Consulte el estado de la batería antes y durante el uso.




	La energía de la batería es insuficiente, cambiar o recargar la batería inmediatamente.
	La energía de la batería está vacía; la cámara dejará de funcionar. Cambie o recargue la batería inmediatamente.
	La cámara está trabajando conectada a la corriente con el adaptador AC. (P.128)

QUITAR LA BATERÍA



1

Desplace la palanca a la posición OPEN, y abra la tapa del compartimento Batería/Tarjeta tal y como se muestra en la ilustración.



2


Expulse la batería resbalando el cierre del Compartimento de la batería en la dirección de la flecha, según lo demostrado en la ilustración.

ADVERTENCIA !!

- Si la luz de procesamiento está parpadeando o encendida, no cambie la batería ni saque la tarjeta. Al hacerlo, podría provocar la pérdida de datos. También podría dañar la cámara y / o tarjeta de memoria.

AJUSTES DEL LENGUAJE

Recibirá la cámara dp2 Quattro con el idioma inglés preseleccionado, sin embargo, puede cambiar el idioma de la cámara usted mismo.



1

Encienda la cámara.

2

Presione el botón **MENU** en la parte trasera de la cámara para visualizar el menú de ajustes de la cámara. (Ver P.27)

3

Seleccione [ **Ajustes cámara (3)**] girando el Dial Frontal o el Dial Posterior.

4

Use los botones  para seleccionar [Language / 言語].

5


Presione los botones **OK** o  para abrir la página de ajustes de idioma.

6

Utilice los botones  para seleccionar el idioma deseado.

7

Presione el botón **OK** para aplicar los ajustes o el botón **MENU** para volver a la página de ajustes de idioma sin realizar cambios.




Idiomas seleccionables

English	Inglés
日本語	Japonés
Deutsch	Alemán
Français	Francés
Español	Español
Italiano	Italiano
简体中文	Chino Simplificado
繁體中文	Chino Tradicional
한국어	Coreano

Русский	Ruso
Nederlands	Holandés
Polski	Polaco
Português	Portugués
Dansk	Danes
Svenska	Sueco
Norsk	Noruego
Suomi	Finlandés

AJUSTE DE HORA Y FECHA

Por favor, ajuste el reloj interno de la cámara, antes de usarla por primera vez o después de períodos prolongados de inactividad.



1

Encienda la cámara.

2

Presione el botón **MENU** de la parte trasera de la cámara para visualizar el menú de Ajustes de la cámara. (Ver P.27)



3

Seleccione [ **Ajustes cámara (3)**] girando el Dial Frontal o el Dial Posterior.

4

Utilice los botones  para seleccionar [Fecha/Hora].




5

Presione los botones **OK** o  para abrir el menú de ajustes Fecha/Hora.

6

Presione el botón **OK** o el botón  de nuevo para fijar Fecha / Hora.



7

Presione el botón  para seleccionar un elemento y cambiarlo presionando el botón .

8


Presione el botón **OK** para aplicar el ajuste o el botón **MENU** para volver al menú Fecha/Hora sin realizar ningún cambio.

¡ADVERTENCIA!

- El reloj interno de la cámara es accionado por un condensador que recibe su carga de ambos sistemas de baterías. Si la cámara está sin las baterías por un periodo de tiempo extendido, por ejemplo después de almacenaje prolongado, el reloj interno necesita reajustarse.

CÓMO CAMBIAR EL ORDEN DE LA FECHA

La fecha se puede mostrar en uno de estos tres formatos: **M/D/A** (Mes/Día/Año), **D/M/A** (Día/Mes/Año), o **A/M/D** (Año/Mes/Día). Seleccione el formato deseado desde **[Formato Fecha]**.



1

Use los botones  para seleccionar **[Formato de Fecha]**, y presione los botones **OK** o  para abrir el sub menú.

2

Utilice los botones  para seleccionar el formato deseado y presione el botón **OK** o  para confirmar.

CAMBIAR LA VISUALIZACIÓN DE 24 Y 12 HORAS (AM/PM)



1


Con los botones  seleccione **[Formato de hora]**, y presione los botones **OK** o  para abrir el sub menú.

2

Use los botones  para seleccionar el formato deseado y presione los botones **OK** o  para confirmar.

MENU SET-UP DE LA CÁMARA

En esta sección se describen varios ajustes del Menú de Configuración de la cámara. Puede fijar las funciones de la cámara desde este menú.



Carpetas del menú



PARA MOSTRAR EL MENU SET-UP

Presione el botón **MENU** de la parte trasera de la cámara

Presione de nuevo **MENU** para cerrar el menú y la cámara volverá al modo disparo. (Si revisa imágenes, volverá a la última imagen visualizada.(P.90))

Mover a otra carpeta

Cada vez que gire el Dial Frontal o el Dial Posterior, se moverá a la siguiente pestaña. (Cuando está seleccionado el icono de página de carpetas, puede cambiar a los diferentes ajustes presionando los botones <>.)

Mientras está en el Set-up:

- Use el botón para seleccionar los elementos del menú.
- Presione > o para abrir los sub-menús o diálogos.

Mientras está en los sub-menús:

- Use the buttons to select setting options.
- Presione > o para aplicar los nuevos ajustes.
- Presione el botón < para cerrar los sub-menús sin realizar cambios.

- El menú de Ajustes de cámara está dividido en tres grupos.



AJUSTES DE CAPTURA

(Ficha Azul)

Este menú hace referencia a los ajustes de disparo.

Si está seleccionado el modo de medición y se pulsa **MENU** se verá [ **Ajustes de Captura**]. Los iconos varían según el modo de exposición.



MENÚ REPRODUCCIÓN

(Ficha Roja)

Este menú sirve para configurar las funciones relacionadas con la reproducción de las imágenes fijas. Para personalizar ajustes de reproducción de foto o video, incluidos los ajustes DPOF. Si pulsa **MENU** se mostrará [ **Menú Reproducción**].



AJUSTES DE CÁMARA

(Ficha Amarilla)

Para fecha / hora, selección de lenguaje o inicialización etc.

Abra el menú de Configuración de la cámara presionando el botón **MENU** y pase al menú [ **Ajustes cámara**] girando el Dial Frontal o el Dial Posterior.

TIP

- Dependiendo de los ajustes de la cámara, algunos iconos del menú y opciones de ajustes no se podrán seleccionar. Se mostrarán en color gris.

LISTADO DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ

Para más información acerca de cada función, por favor, consulte las páginas individuales.

AJUSTES DE CAPTURA

 (1)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Sensibilidad ISO	El valor más alto indica mayor sensibilidad (la imagen puede aparecer con más ruido que con menor sensibilidad)	66
	Pasos Sensibilidad ISO	Fija la Sensibilidad ISO en pasos de 1EV ó 1/3EV	67
	Ajustes auto Bracket	Define los pasos y el orden de horquillado automático	75
	Modo Medición AE	Selecciona los modos de medición	72
	Dial de Modos	Selecciona los modos de disparo.	56
	Flash	Establece el modo de ajuste del flash y la compensación de la exposición	85-88

 (2)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Balance de Blancos	Ajustes del Balance de Blancos.	61
	Corrección sobreexposición	Establece o cancela la [Corrección sobreexposición] que minimiza las altas luces en el momento de la sobreexposición.	81
	Control de tono	Fija o cancela el [Control de tono] (Fuerte / Suave) para conseguir el renderizado de imágenes naturales.	81
	Calidad de Imagen	Selecciona la calidad de imagen para grabar	69
	Tamaño de Imagen	Ajusta tamaños de Imagen.	70
	Relación de aspecto	Fija el ratio de aspecto de a imagen.	70

AJUSTES DE CAPTURA

	Menu Item	Descripción	Pág.
 (3)	Modo color	Seleccione el Modo de Color deseado dependiendo de las condiciones de disparo.	78
	Espacio de Color	Ajusta el espacio de color a [sRGB] o [Adobe RGB].	82
	Auto rotación	Fija o cancela la grabación de la información en la imagen vertical.	82
	Revisión Rápida	Ajusta la duración de la revisión rápida de imágenes que aparecen en la pantalla LCD después de ser captada.	41

	Menu Item	Descripción	Pág.
 (4)	Cambiar funciones dial	Establece la asignación de los diales de ajuste de exposición y compensación de la exposición en cada modo de disparo.	119
	Anillo rotación manual	Fija la dirección del dial de comandos y el anillo de enfoque	119
	Botón de ajustes AEL	Fija la función que realizará el botón AEL.	73
	Presione AEL	Fija o cancela el bloqueo de la exposición cuando se presiona el obturador a "medio recorrido".	74

	Menu Item	Descripción	Pág.
 (5)	Luz auxiliar AF	Fija si usamos o no la luz auxiliar AF en condiciones escasas de iluminación	49
	AF + MF	Seleccione el modo AF normal o AF+MF para permitir el modo de enfoque manual.	50
	Ampliación MF Auto	Fija la duración de la imagen para volver a la visualización normal desde la ampliación Ampliación MF Auto.	56
	AF Limit Mode	Establece si se añade o no el Modo de límite AF al botón de Modo de enfoque.	51

AJUSTES DE CAPTURA

 (5)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Velocidad Prioridad AF	Fija el modo AF en AF Normal o en modo de Prioridad velocidad AF.	54
	AF Detección de Rostro	Seleccione Modo normal AF o Modo AF Detección de Rostros.	53

MENÚ REPRODUCCIÓN

 (1)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Bloqueo	Bloquea la imagen o desbloquea las imágenes bloqueadas.	100
	Marcar	Marca la imagen o desmarca las imágenes marcadas.	102
	Girar	Gira la imagen a la posición deseada de visualización.	104
	Borrar	Borra la imagen.	98
	Presentación	Inicia la presentación (reproducción automática de las imágenes) o cambia los ajustes de presentación.	110
	DPOF	Selecciona las imágenes y fija la cantidad para impresión.	112

 (2)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Aviso Exposición	Activa o desactiva la advertencia de sobre-exposición en la revisión de imágenes / Este ajuste no afectará el estilo de revisión.	106
	Atajo OK	Ajusta la función del botón 	107
	Rotación aplicada	Establece si se muestran las imágenes rotadas y si se muestran verticalmente.	—
	Sonido recordatorio	Ajustes de notas de Voz.	108

AJUSTES DE CÁMARA

	Menu Item	Descripción	Pág.
 (1)	Modos Personalizables	Registra los ajustes del Modo Personalizado (C1 • C2 • C3) .	83
	Personalizar QS	Selecciona las funciones a asignar al menú de configuración rápida	35
	Ajustes modo de visualización	Establece o cancela los 4 Modos de Visualización y sus detalles.	36
	Unidad escala MF	Ajusta la Unidad de Escala de Enfoque Manual cuando se usa MF	55
	Ajustes de sonido	Establece el sonido del obturador, el sonido de operación, el nivel del sonido y el volumen de reproducción de la película y las notas de Sonido	122
	Ajuste del nivel electrónico	Ajusta el Nivel Electrónico.	118

	Menu Item	Descripción	Pág.
 (2)	Nombre de Archivo	Establece el Nombre de Archivo de la imagen.	115
	Num. Archivo	Ajustes numeración archivos.	114
	Modo ECO	Fija o cancela el Modo ECO que ahorra en el uso de la batería.	121
	Luminosidad LCD	Ajustes brillo pantalla LCD. (No se refleja el brillo en los datos de imagen.)	—
	LCD apagada	Fija el tiempo de apagado de la retro iluminación de la pantalla LCD si no se produce ninguna operación.	120
	Auto desconexión	Ajusta el tiempo de retardo en que se apaga la cámara automáticamente si no se realiza ninguna función.	120

AJUSTES DE CÁMARA

 (3)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Disparo sin tarjeta	Establece si podrá o no liberar el obturador cuando la tarjeta no está insertada en la cámara	40
	Formatear tarjeta	Formateo de tarjeta (borra todos los archivos)	39
	Fecha/Hora	Ajusta la fecha y hora del reloj interno de la cámara y el formato en que se desea que aparezca.	25
	Idioma / Language	Ajusta el idioma en que se presenta el menú y los mensajes.	24

 (4)	Menu Item	Descripción	Pág.
	Información	Muestra la versión de firmware de la cámara, nombre del modelo, número de serie, y certificación de la marca *.	—
	Actualización Firmware	Indica el firmware actual y permite actualizarlo.	—
	Restablecer Cámara	Restaura los ajustes iniciales.	123


* Certificación de marca

Otras marcas certificadas que soporta esta cámara se muestran en la parte inferior de la cámara, en la caja y en este manual de instrucciones.

MENÚ DE AJUSTE RÁPIDO

Presionando el botón **QS**, puede acceder rápidamente y cambiar los ajustes de cámara más utilizados.

Menú de Ajustes rápidos (por defecto)



When the camera is in the Still Image Mode, the Quick Set Menu will be displayed by pressing the **QS** button.

Por ejemplo, para cambiar la calidad de las imágenes a RAW

1

Presione el botón **QS** para visualizar el Menú de Ajustes rápidos.

2

Pulse los botones **<D>** para seleccionar la sección relativa a la calidad de imagen ().

3

Gire el Dial Frontal o el Dial Posterior para visualizar **[RAW]**.

4

Presionando **OK** o el botón disparador a medio recorrido, se aplicarán los ajustes y la cámara volverá al modo disparo.

ii ATENCIÓN !!


- Los elementos que no se pueden fijar se muestran en gris, y las opciones que no se pueden cambiar girando los diales.

Las funciones asignadas al menú de configuración rápida se pueden cambiar.

Funciones disponibles para ser asignadas al Menú de Ajustes Rápidos

Sensibilidad ISO (P.66) Modo Medición AE (P.72) Dial de Modos (P.56) Balance de Blancos (P.61) Calidad de Imagen (P.69) Tamaño de Imagen (P.70)	Relación de aspecto (P.70) Modo color (P.78) Modo de Exposición (P.43) Cantidad Bracketing (P.75) Modo Flash (P.86) Valor de Compensación de Exposición del Flash (P.88)
--	---

La función del Menú de Ajustes rápidos se puede fijar desde [🔧 **Ajustes de Cámara**] (P.27) → [**Personalizar QS**]



1

Presione los botones <↔> en la pantalla [**Personalizar QS**] para seleccionar el elemento que quiere cambiar la posición asignada, y presione el botón **OK** para confirmar.

2

De la lista de la parte inferior de la pantalla, utilice los botones <↔> para seleccionar el elemento asignado en esa posición y presione el botón **OK** para confirmar.

3


Cuando haya terminado de configurar, presione el botón **MENU** para cerrar el menú [**Personalizar QS**].

CAMBIAR LA APARIENCIA DE LA PANTALLA LCD



La visualización de la pantalla LCD se puede cambiar presionando el botón .

Operación



Visualización
Modo 1



Visualización
Modo 2




Modo Visor




Modo LCD
Apagado

- Consulte P.14 [INDICACIÓN DE LA PANTALLA LCD] para el significado de cada icono.
- Solo se mostrarán los iconos en el Modo Visor de Pantalla. Es recomendable usar este modo al disparar con el Visor externo opcional.
- La información que se muestra en Visualización Modo 1 y Visualización Modo 2 se pueden personalizar (Consulte P.116).
- El tamaño de los iconos mostrados durante la operación en el Modo de Visualización y en el Modo LCD Apagado se pueden modificar (Consulte P.116).

Revisonado



Mostrar iconos
(Mostrar fecha y
hora) (P.91)



Mostrar iconos
(Mostrar Imagen
Info) (P.91)



Mostrar
información de la
imagen (P.94)




Esconder iconos

INSERTAR Y EXTRAER LA TARJETA


La cámara dp2 Quattro utiliza tarjetas de memoria SD, SDHC, SDXC y tarjetas Multimedia para guardar los datos.

INSERTAR LA TARJETA



1


Apague la cámara y abra la tapa de la Tarjeta / USB.



2

Inserte la tarjeta en la ranura según las instrucciones

- Inserte la tarjeta hasta oír el clic.




3

Cierre la tapa de la ranura de Tarjeta/USB.

CONSEJO


- Puede ser necesario formatear la tarjeta antes de su uso. (Ver P.39)

EXTRAER LA TARJETA




1

Apague la cámara y abra la tapa de la Tarjeta / USB tal y como se muestra.



2

Presione la tarjeta hasta oír clic y la tarjeta saldrá hacia arriba.



3

Cierre la tapa de Tarjeta / USB.

ADVERTENCIA !!

- Mientras la luz esté encendida o parpadeando, no extraiga la tarjeta ni la batería. Al hacerlo podríais dañar o perder archivos. También podríais dañar la cámara y/o la tarjeta de memoria.


CONSEJO

- Si se apaga la cámara mientras la luz de procesamiento esté encendida, la cámara permanecerá encendida hasta que se graben los datos en la tarjeta.

FORMATEAR LA TARJETA

Se deben formatear las tarjetas nuevas antes de usarlas. Además las tarjetas con ficheros corruptos o con formatos incompatibles, necesitarán ser formateadas antes de su uso.

[ **Ajustes de Cámara**] (P.27) → Seleccione [**Formatear tarjeta**] y formatee la tarjeta.



En el menú [**Formatear**], Seleccione [**Si**] presionando el botón  y presione el botón .

Para cancelar el formateo, seleccione [**No**] usando los botones  y presione el botón .

¡ADVERTENCIA!


- Formatear borra todo el contenido de la tarjeta, incluyendo las imágenes bloqueadas de la dp2 Quattro y todos los archivos no-dp2 Quattro.

CONSEJO

- Las tarjetas formateadas en otras cámaras o dispositivos pueden no funcionar correctamente en la cámara dp2 Quattro o pueden reducir su capacidad. Para almacenar el máximo número de imágenes con la dp2 Quattro, formatee la tarjeta con la dp2 Quattro antes de su uso.

DISPARADOR

El botón disparador de la cámara dp2 Quattro tiene dos posiciones. Cuando usted presiona el botón disparador a medio recorrido el sistema de autofocus de la cámara se activa. Cuando presiona el botón "todo el recorrido" el disparador liberará el obturador para realizar la foto.



CONSEJO

- Antes de que usted comience a tomar fotografías, recomendamos que opere con la cámara, para familiarizarse con la posición "a medio camino" y otras operaciones de la cámara.
- Normalmente, si la tarjeta no está insertada en el cuerpo de la cámara, no podrá disparar el obturador, excepto si ajusta [**Ajustes de Cámara**] (P.27) → [**Disparar sin tarjeta**].

Desactivado (Por Defecto)	Cuando la tarjeta no está insertada en la cámara, no podrá liberar el obturador.
Activado	Podrá liberar el obturador incluso si la tarjeta no está insertada en la cámara.

PREVISIONADO RAPIDO



La cámara dp2 Quattro se puede usar para exhibir automáticamente una visión previa de cada imagen inmediatamente después de la toma. Esto es útil para comprobar inmediatamente la exposición y el encuadre.

CAMBIANDO LA DURACION DE LA INSPECCION PREVIA

La imagen de la inspección previa puede ser totalmente desactivada, revisada durante 2, 5 ó 10 seg.

La Duración de la Revisión se ajusta desde [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Revisión Rápida**].

OPCIONES DE LA REVISION PREVIA

Apagado	La imagen previa no está disponible.
2 seg. (Por defecto)	La imagen de la revisión previa se muestra durante 2 segundos.
5 seg.	La imagen se muestra 5 segundos
10 seg.	La imagen se muestra 10 segundos.

CONSEJO

- Para apagar manualmente la revisión rápida apriete el botón disparador ligeramente.

ADVERTENCIA !!

- No será posible hacer zoom en la imagen previa o el cambio a otra imagen mientras está la revisión rápida.

OPERACIONES BÁSICAS

Esta sección describe las operaciones básicas para empezar a capturar imágenes.


SELECCIONAR EL MODO DE EXPOSICIÓN

Las características y los métodos de operación de los cuatro modos de exposición de la cámara se explican a continuación.

!! ATENCIÓN !!

- En esta sección, las instrucciones se indican en el supuesto de que **[Cambiar funciones dial]** de **[Ajustes de Captura]** (P.27) estén en los ajustes iniciales. Si el procedimiento actual es diferente con el manual de instrucciones, consulte la página P.119 para las instrucciones de **[CAMBIAR FUNCIONES DIAL]**.

SELECCIÓN DEL MODO DE EXPOSICIÓN



1

Presione el botón Modo (la selección de modo se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD)

2

Seleccione el modo de exposición deseado usando el dial Frontal o Posterior, o presione los botones **<>**.

3

Presione el botón **OK** o el botón obturador a medio recorrido para volver al modo de disparo.

P PROGRAMA AE

Para realizar fotos fácilmente, la cámara seleccionará automáticamente una combinación apropiada de la velocidad del obturador y del valor de la apertura, según la luz del sujeto.



1

Fije el Modo de Exposición en la posición **P**. (El indicador de exposición se ilumina en verde.)


2

Presione el botón disparador a medio recorrido para verificar el enfoque y tomar la fotografía.

¡¡ ATENCIÓN !!

- Cuando se muestra el icono (📷) en la pantalla LCD, la cámara está fijada por debajo de 1/50. Si se muestra este icono, utilice un flash (P.85) o un trípode.
- Si el tema es demasiado brillante u oscuro, la velocidad del obturador y los indicadores del valor de la abertura parpadearán y demostrarán los valores límites. Si usted toma una foto con estos ajustes, la imagen quedará sobreexpuesta o subexpuesta

PROGRAMA DESPLAZABLE





Puede cambiar la combinación de velocidad de obturación y diafragma, seleccionados automáticamente por la cámara. Mientras gira el dial Frontal, la combinación de velocidad de obturación y valor de apertura cambiará dentro de la gama de combinaciones de exposición equivalentes.

- Será cancelado automáticamente, después de tomar la fotografía.

A PRIORIDAD APERTURA AE

Después de que usted fije el valor de la apertura que usted desea, la cámara determinará la velocidad apropiada del obturador. Si usted selecciona aperturas más pequeñas, la profundidad del campo será mayor. Las aperturas más grandes tienden a desenfocar el fondo, pues la profundidad del campo será más baja.



1

Fije el Modo de Exposición en la posición **A**. (El valor de la abertura se iluminará en verde.)

2

Fija el valor de exposición deseado girando el Dial Frontal. (El valor de abertura se puede fijar en incrementos de 1/3 stop desde F2.8 a F16.)

3

Presione el botón disparador “a medio camino” para verificar el enfoque y tomar la fotografía.

- Dependiendo del número de abertura seleccionado, la cámara fijará automáticamente la velocidad del obturador dentro de la gama siguiente.

Abertura	Velocidad obturador
F2.8 ~ F3.5	30s ~ 1/1250s
F4.0 ~ F5.0	30s ~ 1/1600s
F5.6 ~ F16	30s ~ 1/2000s

!! ATENCIÓN !!

- Cuando se muestra el icono (📷) en la pantalla LCD, La imagen puede quedar movida (la velocidad de disparo está por debajo de 1/50). Si se muestra este icono, utilice un flash (P.85) o un trípode.
- Si la velocidad apropiada del obturador está fuera de la gama de las combinaciones convenientes debido al tema que es demasiado brillante o demasiado oscuro, el indicador de la velocidad del obturador parpadeará. Si el tema es demasiado brillante, fije el valor de la apertura inferior (un número F mayor), o si el tema es demasiado oscuro, fije un valor de la apertura más grande (un número F menor) hasta que el indicador deje de parpadear.

S PRIORIDAD A LA VELOCIDAD AE

Cuando usted fija la velocidad deseada del obturador, la cámara seleccionará el valor apropiado de la apertura para la exposición correcta. Usted puede alcanzar efectos de la acción seleccionando una velocidad rápida del obturador, o expresar la sensación de la velocidad del movimiento para un tema móvil seleccionando una velocidad lenta del obturador.



1

Establezca el Modo de Exposición en la posición **S**. (La velocidad de disparo se iluminará en verde.)

2

Establezca la velocidad de obturación deseada girando el dial de comandos. (El valor de la velocidad obturación se puede fijar en incrementos de 1/3 stop desde 30 segundos hasta 1/2000 segundos.)

3

Presione el botón de disparo “a medio camino” para verificar el enfoque y disparar la fotografía.

- Dependiendo de la velocidad de obturación seleccionada, la cámara fijará automáticamente los ajustes de abertura de la siguiente gama.

Velocidad obturación	Abertura
30s ~ 1/1250s	F2.8 ~ F16
1/1600s	F4.0 ~ F16
1/2000s	F5.6 ~ F16

!! ATENCIÓN !!

- Si el valor apropiado de la apertura está más allá de la gama del objetivo en uso, debido al tema que es demasiado brillante o demasiado oscuro, el indicador del valor de la apertura parpadeará. Si el tema es demasiado brillante, fije la velocidad del obturador más rápida, o si el tema es demasiado oscuro, fije la velocidad del obturador más lento, hasta que el indicador deje de parpadear

M EXPOSICIÓN MANUAL

Fije la velocidad del obturador y el valor de la apertura según la indicación de la exposición. Usted puede cambiar la exposición, como usted desee.



1

Establezca el Modo de Exposición en la posición **M**. (La velocidad de obturación se ilumina en color naranja. El indicador de valor de la apertura se ilumina en verde.)

2

Fija el valor de apertura deseado girando el Dial Frontal.

3

Establece la velocidad de obturación girando el Dial Posterior para ajustar el valor para ajustar el valor de la medición de la exposición en ± 0.0 .

- El exposímetro puede mostrar una desviación de lectura hasta ± 3 puntos de la correcta exposición en puntos de $1/3$. Si la desviación del exposímetro es mayor a los tres puntos el exposímetro parpadeará.

4

Presione el botón disparador “a medio camino” para verificar el enfoque y tomar fotografías.

- Es posible cambiar la combinación de velocidad de disparo y apertura de la siguiente manera.


Velocidad obturación	Abertura
30s ~ 1/1250s	F2.8 ~ F16
1/1600s	F4.0 ~ F16
1/2000s	F5.6 ~ F16

- Cuando se fija un valor de apertura inasequible al cambiar la velocidad de obturación, el valor de la velocidad del obturador se cambiará automáticamente a un valor disponible.
- Cuando la velocidad de obturación se fija a un valor inasequible al cambiar el valor de apertura, el valor de apertura cambiará automáticamente a un valor disponible.

ENFOQUE

A continuación se explica el ajuste del autofocus y el enfoque manual.

MODO ENFOQUE



Cada vez que se presione el botón **FOCUS**, alternarán los modos AF (sin icono) y Modo MF (icono **MF**).

COMO USAR EL AUTOFOCO

Coloque el elemento a fotografiar en el centro de la composición y presione el botón disparador "a medio camino".



- Si el autofocus es correcto, el punto de enfoque se iluminará en verde (Al mismo tiempo, la luz de autofocus se iluminará en verde.)
- Si el autofocus no se fija correctamente, el punto de autofocus parpadeará. (Al mismo tiempo, la luz de autofocus parpadeará en rojo)

- La distancia de enfoque es de 28cm a infinito.

Aunque su cámara está equipada de un sistema altamente exacto del AF, el autofocus en algunos casos no puede enfocar correctamente.

- Sujeto de bajo contraste, como el cielo azul o una pared blanca, etc. O cuando el color del sujeto es igual al del fondo.
- El sujeto se encuentra en un lugar donde las condiciones de luz son escasas
- Trasposición de objetos (cerca y lejos) como animales detrás de una valla.
- Sujetos que se mueven a gran velocidad

En tales casos, utilice por favor uno de los métodos de enfoque siguientes.

1. Use la función de bloqueo para enfocar otro sujeto que esté a una distancia similar
2. Ajuste el objetivo al modo MF y enfoque manualmente.

LUZ AUXILIAR AF

La luz incorporada AF auxiliar de la dp2 Quattro ayuda a enfocar en condiciones de luces bajas.

- La distancia efectiva de la luz Auxiliar AF es de 3m.
- Puede apagar la luz de ayuda AF. Por favor, establezca [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Luz Auxiliar AF**] → [**Apagado**].

AJUSTES DEL MARCO DE ENFOQUE

La dp2 Quattro está equipada con dos modos de enfoque. Cuando se utiliza el "Modo de Selección de 9 puntos" podrá seleccionar el punto deseado de enfoque entre 9 marcos diferentes. Al utilizar el "modo de movimiento libre" podrá mover el punto deseado a su gusto. Además, puede elegir el tamaño del cuadro de enfoque a partir de tres tipos [Puntual], [Normal], [Grande].

Modo Selección 9 puntos



Modo movimiento libre



Zona de movimiento del punto de enfoque

Cómo configurar:

Presione el botón .

- [Modo Selección 9 puntos] y [Modo movimiento libre] se cambiarán cada vez que presione el botón **AEL**.
- Al seleccionar [Modo Selección 9 puntos], elija el punto de enfoque deseado presionando los botones .
- Al seleccionar [Modo movimiento libre], mueva el punto de enfoque presionando los botones  (el punto de enfoque se puede mover dentro del área del punto de enfoque en movimiento).
- Al girar el Dial Frontal o el Dial Posterior, se puede cambiar el tamaño del Marco de Enfoque.

Confirme pulsando el botón **OK**.

BLOQUEO DE FOCO


Este método es efectivo cuando el sujeto a fotografiar no se encuentra en el marco central de la imagen.

1

Coloque el tema a fotografiar en el marco de enfoque, y enfoque presionando el botón disparador “a medio camino”

2

Cuando el tema está enfocado, el punto seleccionado de enfoque se iluminará en. Presione el botón disparador “a medio camino” para tomar la fotografía.



MODO AF + MF

Puede ajustar manualmente el enfoque después de la verificación del AF.

1

El Modo Normal AF se puede cambiar a Modo AF+MF seleccionando [Ajustes de Captura] (P.27) → [AF+MF] → [On].



2

Presione el botón **FOCUS** y seleccione modo **AF+MF** (icono ).

3

Presione el botón obturador a medio recorrido para verificar el enfoque.

4

Mientras presiona el botón obturador a medio recorrido y gira el anillo de enfoque, podrá ampliar la visualización. Ajuste el foco girando el anillo de enfoque.

5

La visualización vuelve al tamaño normal un segundo después de detener la rotación del anillo de enfoque. Encuadre la imagen como desee y tome la fotografía.

- Para volver al Modo AF normal, seleccione [**Apagado**] en el paso **1**.
- La visualización ampliada se aumentará desde el punto de enfoque seleccionado de la pantalla LCD presionando el botón **OK**. Puede ampliar el área ampliada para que sea la misma que la del punto de selección. Consulte la P.49 para obtener información sobre el punto de enfoque.

!! ATENCIÓN !!

- No se puede fijar el Modo AF+MF cuando el Modo AF Detección de Rostros está seleccionado.

MODO LÍMITE AF

La dp2 Quattro tiene un Modo Límite AF que puede acelerar el enfoque automático al tiempo que limita el rango de enfoque. Están disponibles cuatro modos opcionales y cada uno está diseñado para ofrecer una función de disparo único.



1

Modo Límite se fija seleccionando [**📷** **Ajustes de Captura**](P.27) → [**AF Limit Mode**] → [**On**]. (El modo Límite AF se podrá añadir al Modo de enfoque.)

2

Presione el botón **FOCUS** y seleccione el modo Límite AF.

(El icono del Modo Límite AF y la barra de escala aparecerán en la parte inferior de la pantalla LCD.)

3

Seleccione el Modo de Límite AF deseado usando el dial Frontal o Posterior o presione los botones **<>**.

	Modo	Distancia de Enfoque
	Macro	Aprox. 0.28m ~ 1m (Aprox. 0.92ft ~ 3.3ft)
	Retrato	Aprox. 0.5m ~ 2m (Aprox. 1.6ft ~ 6.5ft)
	Paisaje / Instantánea (Por defecto)	Aprox. 0.5m ~ ∞ (Aprox. 1.6ft ~ ∞)
	Personalizado	Personalización disponible (consulte el artículo siguiente)

4


Al presionar **OK** o el botón disparador a medio recorrido, se aplicarán los ajustes y la cámara volverá al modo de disparo.

AJUSTES DEL MODO PERSONALIZADO

Puede personalizar el rango de enfoque y guardar la configuración en (**C**) en el Modo Límite AF.

1

Seleccione [**Ajustes de Captura**] (P.27) → [**AF Limit Mode**] → [**On**], y presione el botón **>** para ir a la pantalla de personalización del Modo Límite AF.



2

Seleccione los iconos o usando los botones , y establezca el rango de enfoque deseado usando los botones mientras comprueba la barra de escala en la pantalla.

- Puede establecer un valor a partir de los siguientes 6 puntos entre corto y largo alcance.

0.28m / 0.92ft	0.35m / 1.1ft	0.5m / 1.6ft
1m / 3.3ft	2m / 6.5ft	∞

3

Pulse el botón **OK** para aplicar los ajustes o el botón **MENU** para volver a los ajustes de Menú sin realizar cambios.

MODO AF DETECCIÓN DE ROSTROS

La dp2 Quattro ofrece el Modo AF Detección de Rostros que prioriza la detección y el enfoque en los rostros del encuadre.

El Modo normal Af se puede cambiar al Modo AF Detección de Rostros seleccionando [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**AF Detección de Rostro**] → [**On**].




Apagado



On

Presione el botón y el botón para establecer el modo AF Detección de Rostros **On / Apagado**



Aparecerá un recuadro naranja en los rostros detectados en la pantalla.

Presione el botón disparador a medio recorrido y el recuadro se volverá verde indicando que el rostro está correctamente enfocado.

- Cuando el Modo de Detección de Rostros está en funcionamiento, el modo de Medición AE se ajustará a "medida" a las caras detectadas en la imagen.
- Es posible detectar hasta 8 rostros de una sola vez en una imagen, y el recuadro de Detección de Rostros se mostrará en la pantalla en la cara más cercana.

!! ATENCIÓN !!

- El Modo Detección de Rostros AF no está disponible al seleccionar el Modo MF.
- El Modo Detección de Rostros AF puede no funcionar correctamente en las siguientes condiciones:
 - Cuando parte del rostro está cubierta por gafas, sombrero, etc.
 - Cuando la persona está muy lejos de la cámara.
 - Cuando está fuera de foco.
 - Cuando el objeto está demasiado cerca o demasiado lejos
- Cuando no detecte rostros, parará a centrarse en el cuadro de enfoque seleccionado.

- Para volver al modo normal AF, seleccione [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**AF Detección de Rostro**] → [**Apagado**].

VELOCIDAD PRIORIDAD AF

La Velocidad Prioridad AF permite una mayor rapidez de autoenfoco congelando la pantalla LCD mientras se enfoca.

[**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Velocidad Prioridad AF**] → [**On**].

¡¡ADVERTENCIA!!

- Al congelarse el monitor LCD mientras la cámara está en AUTO, muestra una imagen fija cuando se pulsa el disparador a medio recorrido hasta completar el AF.
- Para volver al modo AF normal, seleccionar [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Velocidad Prioridad AF**] → [**Apagado**].

ENFOQUE MANUAL

En situaciones donde no es eficaz el bloqueo del autofocus o del foco, puede enfocar manualmente.



1

Fije el modo de enfoque en MF presionando el botón **FOCUS**. (el icono **MF** y “la escala de distancias” se mostrarán en la pantalla LCD).

2

Gire el anillo de enfoque hasta que obtenga una imagen nítida.



- La barra verde que aparece en ambos lados del medidor de la escala muestra la profundidad de campo. Si selecciona grandes aperturas, la profundidad de campo será más superficial (el área de enfoque es más estrecha) y si selecciona aperturas más pequeñas, la profundidad de campo será mayor (el área de enfoque es más amplia)

¡¡ADVERTENCIA!!

- El punto de enfoque en la barra de escala y la profundidad de campo pueden diferir de la distancia real. Por favor, úselo únicamente como una guía.

CONSEJO

- Puede cambiar el indicador de la barra de escala. Seleccione **M** (metros) or **FEET** (pies) en [ **Ajustes de cámara**] (P.27) → [**Unidad escala MF**].

ENFOQUE CON AMPLIACIÓN EN LA PANTALLA

Puede ampliar la pantalla pulsando el botón **OK** en modo MF. Presione el botón de Nuevo para cambiar a la visualización normal.

- Mientras se amplía, se muestra  en la pantalla LCD. Presione el botón disparador a “medio recorrido” para regresar a la visualización normal.
- La visualización se ampliará desde el punto seleccionado de enfoque en la pantalla LCD presionando el botón **OK**. Puede configurar la zona ampliada al mismo que a la selección del punto de enfoque. Consulte P.49 para más información del punto de enfoque.
- Mientras la pantalla se agranda, es posible cambiar la relación de ampliación girando el Dial Frontal o el Dial Posterior. (Normalmente la relación de ampliación es x8.0, y es posible canviar a x4.0.)

AMPLIACIÓN MF AUTO

Puede ampliar la visualización presionando el botón de disparo a medio recorrido y girando el anillo de enfoque.

- La pantalla ampliada vuelve a la normalidad un segundo después de detener la rotación del anillo de enfoque.

- Cambie la duración de la imagen para volver a la pantalla normal o desactívela para que la imagen no se amplíe haciendo girar el anillo de enfoque. Consulte **[ Ajustes de Captura]** (P.27) → **[Ampliación MF Auto]** para establecerlo.

Apagado (Por defecto)	Sin ampliación.
1 seg.	Vuelve a la visualización normal después de 1seg.
2 seg.	Vuelve a la visualización normal después de 2seg.
5 seg.	Vuelve a la visualización normal después de 5seg.

OPERACIONES DEL DIAL DE CONTROL

El auto disparador y otras funciones se explican a continuación.



Puede fijar el Tipo de Disparo desde el Menú de Ajuste Rápido (P.34) o **[ Ajustes de Captura]** (P.27) → **[Dial de Modos]**.

	Disparo Simple (Por defecto)
	Continuo
	Autodisparador 2seg
	Autodisparador 10seg
	Temporizador Intervalo

DISPARO SIMPLE


Cuando usted presiona el disparador en el modo simple, sólo será expuesto un fotograma. Entonces la cámara estará lista para el siguiente disparo avanzando un fotograma. El modo simple se recomienda para la fotografía ordinaria.

MODO CONTINUO

En este modo mientras usted mantiene presionado el disparador, la cámara tomará fotos continuamente.



¡¡ ATENCIÓN !!

- Las imágenes tomadas en modo continuo se almacenan inicialmente en el buffer de la cámara. Una vez que se llena el buffer de memoria, el obturador se desactivará hasta que algunas imágenes se hayan procesado en la cámara.



El número que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla es la capacidad del buffer. Es el número máximo de fotografías para el disparo continuo. (Si el número máximo de fotografías para el disparo continuo excede de 9 fotografías, la pantalla no cambiará de 9)

- El máximo número de fotografías y velocidad utilizando el disparo continuo son:

		Tamaño de Imagen (Modo de Resolución)		
		 S-HI	 HIGH	 LOW
Calidad de Imagen	RAW	7	7	14
		3.7	3.7	4.5
	JPEG		7	14
			3.7	4.5
	RAW+JPEG		7	14
			3.7	4.5

Las filas superiores muestran el número máximo de fotografías, las filas inferiores muestran la máxima velocidad en el modo continuo (fotografías por segundo).

AUTODISPARADOR

Cuando usted desea incluirse en la foto o evitar sacudida de la cámara, utilice por favor el Autodisparador

Autodisparador 2seg

El obturador se disparará 2 segundos después de presionar totalmente el botón disparador.

Autodisparador 10seg

El obturador se disparará 10 segundos después de presionar totalmente el botón disparador.

Después de que usted decida la composición de su imagen, presione el botón del obturador “a medio camino” para ajustar el autofocus. Cuando presione el botón del disparador totalmente, desaparecerá la imagen del visualizador, y se activará el contador de tiempo para el disparo. Durante la operación de autodisparador oírás un sonido de señal. Este sonido será mucho más rápido dos segundos antes de que se dispare el obturador.

- Cuando [🔧 **Ajustes de cámara**] (P.27) → [**Ajustes de Sonido**] → [**Sonido Funciones**] está fijado en [**Apagado**], el sonido electrónico no sonará incluso en el modo de auto disparo.
- Si quiere cancelar la operación de autodisparador, apague la cámara.


INTERVALÓMETRO

Puede capturar imágenes automáticamente seleccionando un intervalo de tiempo.

1

Seleccione [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Dial de Modos**] → [**Temporizador Intervalo**], y pulse el botón ➤ para mover la pantalla de ajuste del Intervalómetro (Al pulsar el botón **OK** después de seleccionar [**Temporizador Intervalo**], se aplica este ajuste)

Cuando se ha fijado el modo de disparo a intervalos en el Menú rápido (P.34), seleccione [⏮ **Intervalo**] y pulse el botón [⏮] para mostrar los ajustes en la pantalla (Pulsando el botón **OK** o el botón disparador a medio recorrido después de selección [⏮ **Intervalo**], se aplicará el ajuste)



2

Establezca el intervalo deseado y el número de exposiciones mediante el uso de los botones <>.

(El intervalo se puede ajustar desde 15 segundos a 60 minutos. El número de exposiciones se puede establecer entre 2~99 veces, o ilimitado (∞).)

3

Presione el botón **OK** para aplicar los ajustes, y presione el botón **MENU** para volver al modo de disparo.

4

Presione el botón obturador para empezar para iniciar el disparo a intervalos.

- Durante el disparo con intervalos, se inicia la exposición y se muestra el número de exposiciones restantes
- Durante el disparo a intervalos, la lámpara de enfoque automático parpadeará en color verde.
- Cuando el Modo de enfoque se fija en AF, el AF se bloqueará según el primer encuadre. A partir de aquí, las siguientes imágenes se tomarán con la misma posición de enfoque que el primer disparo.
- Cuando el modo de enfoque se ajusta a MF, es posible cambiar el enfoque durante el disparo a intervalos, girando el anillo de enfoque. (No es posible ampliar la imagen a partir de la segunda toma.) (Si desea mantener la misma posición de enfoque, asegúrese que el anillo de enfoque no se activa durante el disparo a intervalos.)
- El Valor de la Exposición se mide en cada intervalo de disparo. Si desea tomar fotografías con el mismo valor de exposición, ajuste el modo de exposición manual o fije el valor de la exposición presionando el botón AEL antes de disparar.
- Para terminar el disparo por Intervalómetro, pulse Disparador.
- La función de Intervalómetro no se puede usar con la Función Auto Bracketing.

!! ATENCIÓN !!

- El disparo por intervalos se cerrará automáticamente si la batería está vacía. Le recomendamos que utilice el adaptador de CA "SAC-6" (se vende por separado)
- Una vez ajustado el temporizador de intervalos, la cámara mantendrá continuamente dichos intervalos. Para descartar el temporizador de intervalos, cambie a otro modo en **[Dial de Modos]**
- Dependiendo de los ajustes, el tiempo de procesar la imagen puede variar. Puede que esto haga el tiempo del intervalo más largo que el seleccionado.

OPERACIONES AVANZADAS

Esta sección explica las aplicaciones de las funciones avanzadas de su cámara, cuando compone la imagen.

AJUSTE DE BALANCE DE BLANCOS (WB)

El color reflejado por un objeto varia dependiendo del color de la fuente de luz que lo ilumina.

Por ejemplo, un objeto de color neutro puede reflejar luz rojiza bajo iluminación incandescente, y verde bajo luz de fluorescente. El cerebro humano es capaz de compensar este fenómeno, permitiendo ver el objeto con su color natural independientemente de la iluminación.

Las cámaras de película lo compensan con filtros o películas especiales.

Las cámaras digitales, pueden realizar ajustes similares al cerebro para ver los colores independientemente del tipo de iluminación.



OPCIONES DE BALANCE DE BLANCOS

	Opción	COLOR TEMP.	Descripción
AWB	Auto (Por defecto)	—	Uselo para que la cámara determine el mejor balance de color.
AWB 	Auto (Prioridad fuente iluminación)	—	Seleccione esta opción para permitir que la cámara determine automáticamente el balance de blancos apropiado, valorando el color y el ambiente de la fuente de luz.
	Luz Día	Approx. 5400 K	Ajuste para tomas a plena luz.
	Sombras	Approx. 8000 K	Ajuste para tomas en la sombra con días claros.
	Nublado	Approx. 6500 K	Ajuste para días nublados.
	Incandescente	Approx. 3000 K	Utilice este ajuste cuando trabaje con luz incandescentes (tungstenos).
	Fluorescente	Aprox. 4100 K	Ajuste para toma interior con iluminación de tungsteno.
	Flash	Approx. 7000 K	Seleccione este ajuste cuando tome fotografías con el flash Sigma EF-140S SA-STTL .
	Temperatura de color	—	Seleccione esta opción para ajustar el balance de blancos estableciendo la temperatura de color en valor numérico.
	Perso.	—	Seleccione este ajuste para determinar el balance de blancos en base a la imagen tomada. (P.65)

El Balance de Blancos se puede modificar desde el Manú de Ajuste Rápido (P.34) o desde  **Ajustes de Captura**] (P.27) → **[Balance de Blancos]**.

AJUSTE DEL BALANCE DE BLANCOS

Se puede ajustar cada modo de Balance de Blancos.

1

Seleccione el Modo de Balance de Blancos deseado desde [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Balance de Blancos**], y presione el botón **➤** para mostrar la pantalla de Ajuste de Balance de Blancos.

Para fijarlo desde el Menú de Ajustes Rápidos (P.34), seleccione el Balance de Blancos deseado y presione el botón **|□|** para visualizar la pantalla de Ajustes de Balance de Blancos.



2

Presione los botones **◀▶** para ajustar.

- B representa azul, A es ambar, M para Magenta, y G para verde. La imagen se ajustará con los colores en la dirección del movimiento.
- En cada dirección, los ajustes se pueden realizar en 8 pasos.

3

Para confirmar, presione el botón **OK**. Para salir sin realizar cambios, presione el botón **MENU**.

- Para reiniciar, presione el botón **|□|**.



Al realizar un ajuste, el valor del ajuste se muestra bajo el icono del Balance de Blancos.


AJUSTE DEL VALOR DE LA TEMPERATURA DE COLOR

El Balance se puede ajustar mediante el establecimiento de la temperatura de color en valor numérico.

1

Seleccione [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Balance de Blancos**] → [**Temperatura de color K**] y presione el botón **➤** para visualizar la pantalla de ajustes de Temperatura de Color.

Para configurar desde el Menú de Ajustes Rápidos (P.34), seleccione [**K**], y presione el botón [**□**] para visualizar la pantalla de Ajustes de Temperatura de Color. (Después de seleccionar [**K**] y presionar el botón **OK** o el botón obturador a medio recorrido, las imágenes pueden tomarse con el valor establecido previamente.)



2

Presione el botón **⬅** para establecer el valor.

3

Para confirmar, presione el botón **OK**. Para volver sin realizar cambios, presione el botón **MENU**.

El Balance de blancos también se puede ajustar a la hora de establecer la temperatura del color.

1

Presione el botón **➤** para visualizar la pantalla de Ajustes de Balance de Blancos en la pantalla de Ajustes de Temperatura de color.

2

Siga las instrucciones del paso 2 y continúe con [**AJUSTES DEL BALANCE DE BLANCOS**] en la página anterior.

CONSEJO

- La fuente de luz puede ser de color rojizo o azulado, el color de la luz se describe como temperatura absoluta (K: Kelvin) se denomina "Temperatura de color". Cuanto menor sea la temperatura de color, más rojiza será la luz resultante; y cuanto más alta, más azul. Por favor consulte P.62 para la temperatura de color aproximada de las fuentes de luz.

AJUSTE PERSONALIZADO DE BALANCE DE BLANCOS

Para un mayor control de los ajustes del Balance de blancos, o cuando fotografíe bajo condiciones inusuales de luz, la opción " Personalizar BB" se puede utilizar para capturar un ejemplo de un objeto neutral en la escena que será utilizado para la corrección de color.

1

Para capturar un Balance de Blancos personalizado, seleccione [ **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Balance de Blancos**] → [**Perso.** ], y luego presione el  botón. (Al presionar el botón  después de seleccionar [**Perso.** ], el ajuste de balance de blancos se fijará.)

Cuando se fija un balance de blancos personalizado en el Menú de Ajustes rápidos (P.34), seleccione [] y pulse el botón [] para mostrar la pantalla de ajuste del balance de blancos personalizado (Pulsando  o el botón disparador a medio recorrido después de seleccionar [], se aplicará el ajuste).

2

Con las mismas condiciones de luz con las que realizará la toma final, encuadre un objeto blanco, ya sea una hoja de papel o una pared blanca, de modo que llene todo el marco de la pantalla LCD, y a continuación pulse el botón disparador.

Si se ha capturado un equilibrio del Balance de Blancos, se mostrará el mensaje "**Balance de Blancos captado correctamente**" en la pantalla LCD.

Si la captura no tuvo éxito, le aparecerá "**¡Fallo! Por favor vuelva a entrar la captura de balance de blancos personalizada.**" en la pantalla LCD. Presione el botón disparador para capturar de nuevo una imagen para el Balance de Blancos.

Si no quiere repetir la captura, presione el botón **MENU**.

AJUSTE DE SENSIBILIDAD (EQUIVALENCIA ISO)



La fotosensibilidad de las cámaras digitales se describe en términos de “Equivalencias ISO como las cámaras de vídeo.

La Sensibilidad ISO se puede fijar desde el Menú de Ajuste Rápido (P.34) o desde [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Sensibilidad ISO**].

ISO Auto (Por defecto)	ISO 800
ISO 100	ISO 1600
ISO 200	ISO 3200
ISO 400	ISO 6400

PRECAUCIÓN !!

- Cuando el Modo de exposición se establece en **M**, no es posible seleccionar [**ISO Auto**]. Cuando seleccionamos AUTO en modo **S**, **A**, **P** y luego se cambia a Modo M, se toman imágenes en el límite inferior establecido en la siguiente sección [**GAMA ISO AUTO**].

GAMA ISO AUTO



Es posible fijar los límites Inferior y Superior para la Sensibilidad ISO en modo AUTO.

1

Seleccione [ **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Sensibilidad ISO**] → [**ISO Auto**], y pulse el botón  para mover la pantalla de ajustes del Gama ISO AUTO. (Pulsando el botón  después de seleccionar [**ISO Auto**], se aplicará el ajuste).

Cuando se fija el Rango ISO AUTO en el Menú rápido (P.34), seleccione [**ISO AUTO**] y pulse el botón  para mostrar la pantalla de Ajuste de Gama ISO AUTO. (Pulsando el botón  o pulsando el botón disparador a medio recorrido después de seleccionar [**ISO AUTO**], se aplicará el ajuste.)

2

Fijar [**Límite inferior**] y [**Límite superior**].

Límite inferior

ISO 100 (Por defecto)	ISO 400
ISO 200	

Límite superior

ISO 200	ISO 1600
ISO 400	ISO 3200
ISO 800 (Por defecto)	ISO 6400

¡PRECAUCION!

- No es posible fijar el mismo valor del límite Inferior al límite Superior y viceversa.

Por defecto, los pasos de ajuste de la sensibilidad ISO son de 1 EV. Pero puede seleccionarlo a 1/3 EV.

Puede ajustar la sensibilidad de ISO desde [ **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Pasos Sensibilidad ISO**].

1 EV (Por defecto)	Fija el paso de sensibilidad ISO a 1EV.
1/3 EV	Fija el paso de sensibilidad ISO a 1/3EV.

Cuando se selecciona 1/3 EV, se puede fijar la siguiente sensibilidad ISO

ISO AUTO	ISO 250	ISO 800	ISO 2500
ISO 100	ISO 320	ISO 1000	ISO 3200
ISO 125	ISO 400	ISO 1250	ISO 4000
ISO 160	ISO 500	ISO 1600	ISO 5000
ISO 200	ISO 640	ISO 2000	ISO 6400

CONSEJO

- Cuando el Modo de Exposición se fija en **[1/3 EV]**, el límite inferior y el límite superior para RANGO ISO AUTO se puede establecer en 1/3 pasos.

AJUSTES DE ARCHIVO DE IMAGENES

Según sus preferencias, la “Calidad de Imagen”, “Tamaño de Imagen” y “Relación de aspecto” de las imágenes guardadas se pueden cambiar.

AJUSTES DE CALIDAD DE IMAGEN

Es posible guardar imágenes en formatos JPEG o RAW.



Los ajustes de Calidad de Imagen se pueden fijar desde el Menú de Ajuste Rápido (P.34), o desde [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Calidad de Imagen**].

RAW	RAW	Formato RAW
RAW+J	RAW+JPEG	RAW+FINE(JPEG) simultáneo
FINE	FINE (Por defecto)	JPEG • Alta calidad de imagen
NORM.	NORMAL	JPEG • Calidad de imagen estándar
BASIC	BASIC	JPEG • Prioridad al tamaño de archivo

- Las imágenes RAW se graban sin procesamiento digital en el cuerpo de la cámara y requieren de post-procesamiento con el software Sigma Foto Pro que puede convertir las imágenes RAW al formato JPEG o TIFF.
- SIGMA Photo Pro se puede descargar de forma gratuita desde la siguiente página web: <http://www.sigma-global.com>

CONSEJO

- Cuando selecciona **RAW+JPEG**, la calidad de imagen en JPEG será FINE.
- Cuando selecciona **RAW+JPEG**, el tamaño de la imagen seleccionada se aplicará tanto en RAW como en JPEG.

AJUSTES DEL TAMAÑO DE IMAGEN



Es posible ajustar los píxeles de grabación (Tamaño de imagen).

El Ajuste del Tamaño de imagen se puede fijar desde el Menú de Ajuste Rápido (P.34) o desde [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Tamaño de Imagen**].

S-HI	S-HI	39.3M	7,680×5,120 (Cuando se fija como 3:2)
HIGH	HIGH (Por defecto)	19.6M	5,424×3,616 (Cuando se fija como 3:2)
LOW	LOW	4.9M	2,704×1,808 (Cuando se fija como 3:2)

- [S-HI] se puede seleccionar sólo cuando el ajuste de calidad de imagen se establece como JPEG (FINO, NORMAL, y BÁSICO).

RELACION DE ASPECTO

La relación de proporción de la imagen se puede cambiar.

Los Ajustes de relación de aspecto se pueden establecer en el Menú de Ajustes Rápido (P.34) o en [**📷 Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Relación de aspecto**].

21:9	Relación de aspecto similar a la de las pantallas anchas utilizadas en cine
16:9	Relación de aspecto como en las TV de alta definición.
3:2 (Por defecto)	Relación de aspecto como en las cámaras de película de 35mm.
4:3	Relación de aspecto similar a la las TV y pantallas de ordenador tradicionales.

- Cada relacion de aspect de imagen se realice cortando la imagen de la relación de aspecto 3:2 de esta cámara.

CONSEJO

- Las imágenes grabadas en formato RAW se pueden cambiar a diferentes relaciones de aspecto desde SIGMA Photo Pro.

Combinación de Calidad de Imagen • Tamaño de Imagen • Relación de Apstecto resultan un tamaño aproximado por imagen según la siguiente tabla.

Cuando el Ajuste de Tamaño de Imagen se establece en [S-HI]

Relación de aspecto	Tamaño de Imagen	 Calidad de Imagen		
		FINE	NORM.	BASIC
21:9	25M 7680×3296	18.1 MB	9.7 MB	7.4 MB
16:9	33M 7680×4320	23.7 MB	12.7 MB	9.5 MB
3:2	39M 7680×5120	28.1 MB	15.0 MB	11.3 MB
4:3	35M 6816×5120	25.0 MB	13.3 MB	10.0 MB
1:1	26M 5120×5120	18.8 MB	10.0 MB	7.5 MB

Cuando el Ajuste de Tamaño de Imagen se establece en [HIGH]


Relación de aspecto	Tamaño de Imagen	 Calidad de Imagen			
		RAW	FINE	NORM.	BASIC
21:9	13M 5424×2328	50.4 MB	8.4 MB	4.8 MB	3.6 MB
16:9	17M 5424×3048	53.0 MB	11.0 MB	6.3 MB	4.7 MB
3:2	20M 5424×3616	55.1 MB	13.1 MB	7.5 MB	5.6 MB
4:3	17M 4816×3616	53.6 MB	11.6 MB	6.6 MB	5.0 MB
1:1	13M 3616×3616	50.7 MB	8.7 MB	5.0 MB	3.7 MB

Cuando el Ajuste de Tamaño de Imagen se establece en [LOW]

Relación de aspecto	Tamaño de Imagen	 Calidad de Imagen			
		RAW	FINE	NORM.	BASIC
21:9	3.1M 2704×1160	23.2 MB	2.2 MB	1.2 MB	0.9 MB
16:9	4.1M 2704×1520	23.9 MB	2.9 MB	1.6 MB	1.2 MB
3:2	4.9M 2704×1808	24.5 MB	3.5 MB	1.9 MB	1.4 MB
4:3	4.3M 2400×1808	24.1 MB	3.1 MB	1.7 MB	1.2 MB
1:1	3.3M 1808×1808	23.3 MB	2.3 MB	1.3 MB	0.9 MB

* El tamaño del archivo cambia dependiendo de los sujetos.

SELECCIÓN DEL MODO DE MEDICIÓN



La cámara tiene tres modos avanzados de medición.

El Modo de Medición se fija desde el Menú de Ajustes Rápido (P.34) o desde **[Ajustes de Captura]** (P.27) → **[Modo Medición AE]**

	Evaluativa (Por defecto)
	Ponderada al centro
	Puntual

- El modo de medición seleccionado se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla LCD .

Evaluativa

La cámara divide la pantalla en 256 y mide el brillo de la escena independientemente de la medición de cada segmento de la pantalla de enfoque y analiza la correcta exposición del sujeto principal en cualquier situación de iluminación.

Incluso bajo contraluces fuertes o situaciones complejas de la iluminación, la cámara le dará la exposición correcta.

Ponderada al centro

La cámara medirá la iluminación media de toda la escena con énfasis adicional en el área central. Determinará la exposición más conveniente con respecto a condiciones de la iluminación

Puntual

La cámara medirá el brillo sólo en el interior del punto de enfoque seleccionado en la pantalla de color LCD. Este es el modo más conveniente cuando se desea fijar la medición para una porción de la escena y no hacer caso de la influencia del resto de la escena.

BLOQUEO AE

La cámara fijará y memorizará el valor de la exposición, mientras se presiona el botón de bloqueo "AE". Cuando desee bloquear la exposición de un sujeto descentrado, el bloqueo AE. Se recomienda el uso de la Medición ponderada al centro para esta función.



1

Centre el tema a fotografiar, ya para el que usted desea la exposición, dentro del monitor LCD y presione el botón **AEL**. (Con medición puntual, establecer el objeto para el que desea bloquear la exposición en el punto de enfoque seleccionado, y presionar el botón **AEL**.)

El valor de exposición es memorizado y el AEL se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

2

Componga la imagen y presione el botón disparador.

- Es posible continuar tomando fotografías con el último valor de exposición memorizado hasta que este valor sea borrado presionando de nuevo el botón **AEL**.

AJUSTES DEL BOTÓN AEL

Es posible utilizar el botón **AEL** para seleccionar otros ajustes que el Bloqueo AE [AEL].

El bloqueo AE se puede fijar desde [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [Botón de ajustes **AEL**].

AEL (Por defecto)	AEL+AFL
AFL	AF-ON

AEL

Es la operación normal de bloqueo de AE. Consulte la sección anterior [BLOQUEO AE].



AFL

Presione el botón **AEL** para bloquear el enfoque. Hasta que no pulse de nuevo el botón, se tomarán las imágenes con el mismo punto de enfoque (La exposición se puede bloquear presionando el disparador a medio recorrido.).



AEL + AFL

Presione el botón **AEL** para bloquear AE y Enfoque simultáneamente. Hasta que nopresione de nuevo el botón **AEL**, las imágenes se toman con la misma exposición y mismo punto de enfoque.

AF-ON

Mientras presiona el botón **AEL**, El Auto Focus continua operand hasta que fija el enfoque. Una vez establecido, se bloquea y cuando se acciona el obturador, el bloqueo de enfoque se cancelará.

PRESIONAR EL BOTÓN AEL

Puede configurar el bloqueo de exposición cuando el botón del obturador se presiona "a medio recorrido" o cancelar el bloqueo de la exposición.

El Modo de Presión AEL se fija desde [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Presione AEL**].

Apagado	La exposición no se bloqueará mientras pulsa el obturador "a medio recorrido". La exposición se determinará al presionar el botón obturador.
On (Por defecto)	La exposición se bloquea cuando el botón del obturador se presiona "a medio recorrido". Mientras presiona el botón del obturador a "medio recorrido", la exposición no cambiará.

COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN



Si desea sobreexponer o subexponer la imagen intencionadamente, utilice esta función.

Seleccione el valor de compensación deseada girando el Dial Posterior.

- La compensación de exposición puede fijarse en incrementos de 1/3 stop desde +3.0 a -3.0 stops.

¡¡ ATENCIÓN !!

- La compensación de la exposición no se desactivará automáticamente. Después de capturar la imagen, ajustar el valor de compensación a ± 0.0 girando el Dial Posterior.
- La función de la compensación de la exposición no se puede utilizar con modo manual.

AUTOBRACKETING

Esta función de la cámara le deja tomar una secuencia de fotos del mismo tema en tres niveles de exposición: Exposición apropiada, subexpuesta y sobreexpuesta. Si le es difícil determinar la exposición apropiada, utilice esta función.



1

Seleccione [📷 **Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Ajustes auto Bracket**] → [**Cantidad Bracketing**], y presione el botón ➤ o el botón **OK**.

2

Utilice el botón **⬅** para fijar el bracketing.

- Se puede fijar en incrementos de 1/3 stop hasta ±3)



3

Presione el botón **OK** para confirmar, presione el botón del obturador “a medio recorrido” para volver al modo de disparo (El icono de horquillado automático (Auto Bracketing) se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD).

- La cámara tomará tres fotogramas en la secuencia siguiente: Exposición apropiada, sub y sobreexpuesta.
- Las operaciones en cada Modo de Disparo se muestra a continuación.

Captura Simple	Cada vez que pulsa el botón del obturador, se toma la imagen en un fotograma.
Continuo	Se toman tres fotogramas forma continua manteniendo pulsado el botón del obturador.
Auto disparador 2 seg.	2 segundos después de presionar el botón disparador, se pueden tomar 3 fotogramas de forma continua.
Auto disparador 10 seg.	10 segundos después de presionar el botón disparador, se pueden tomar 3 fotogramas de forma continua.

!! ATENCIÓN !!

- Esta función no se puede utilizar con el disparo a intervalos.

- El bracketing se puede usar de 4 modos distintitos.

P Modo	Las velocidades y la apertura varían.
A Modo	Sólo cambian las velocidades.
S Modo	Sólo cambian los valores de apertura.
M Modo	Sólo cambian las velocidades.

ii ATENCIÓN !!

- Una vez que usted fije el modo auto horquillado, la cámara actuará en este modo hasta que usted fije la cantidad a " ± 0.0 ".
- La función de AutoBracketing no está disponible cuando se utilice el flash.

- El icono del Autobracketing cambiará de la siguiente manera dependiendo del número de la imagen.

Primera imagen	Segunda Imagen	Tercera Imagen
		

- Puede cambiar el orden de auto horquillado.

La orden de Auto Bracketing se puede fijar en **[ Ajustes de Captura] (P.27) → [Auto Bracketing] → [Orden de Bracketing]**

0 → - → + (Por defecto)	exposición correcta → subexpuesto → sobreexpuesto
- → 0 → +	subexpuesto → exposición correcta → sobreexpuesto
+ → 0 → -	sobreexpuesto → exposición correcta → subexpuesto

El modo autobracketing se puede utilizar conjuntamente con la compensación de la exposición.

Usted puede tomar imágenes con el modo autobracketing basado en una exposición compensada que usted fije. Para hacerlo, fije por favor el modo autobracketing y el modo de la compensación de la exposición según lo deseado. El valor combinado (compensación y autobracketing) se indicará en el display.

Ejemplo

Compensación de la exposición +1.7 con la cantidad de autobracketing 1.0

Primer fotograma	+1.7	Compensación de la exposición +1.7 con la cantidad de autobracketing 0.0
Segundo fotograma	+0.7	Compensación de la exposición +1.7 con la cantidad de autobracketing -1.0
Tercer fotograma	+2.7	Compensación de la exposición +1.7 con la cantidad de autobracketing +1.0

MODO COLOR

Puede seleccionar el Modo de Color deseado dependiendo de las condiciones de disparo. Además de los ajustes anteriores, el Modo de fotografía Monocromo también se puede seleccionar.

El Modo de Color se puede ajustar desde el Menú de Ajuste Rápido (P.34) o desde **[ Ajustes de Captura]** (P.27) → **[Modo color]**

STD. Estandar (Por defecto)	Modo de Color estándar para varias situaciones.
VIVID Vívido	Se mejoran la Saturación y el contraste para obtener imágenes vívidas.
NTR. Neutro	Saturación y contraste tenues para imágenes naturales.
PORT. Retrato	Este modo de color suaviza el tono de piel. Ideal para retratos.
LAND Paisaje	Este modo realza el azul y el verde para enfatizar las imágenes.
CINE Cine	Este modo reduce la saturación y enfatiza las sombras para recrear la imagen como en un cine.
Sun R. Puesta Sol rojiza	Este modo enfatiza la representación del color rojo, y realza escenas de manera impresionante, como la puesta de sol.
For G. Bosque Verde	Este modo realza el color verde, resaltando escenas como plantas o paisajes verdes.
FovB. Azul clásico FOV	Este modo recrea un impresionante cielo azul, con una rica gama de tonalidades azules.
Fov Y. Amarillo clásico FOV	Este modo recrea un impresionante y rico tono de color enfatizando el Amarillo.
MONO. Monocromo	Permite tomar imágenes Monocromo.



- El icono del ajuste de color seleccionado se muestra en la pantalla LCD.

CONSEJO

- En Sigma Photo Pro, el Modo Monocromo está diseñado para la captura de datos RAW usando el modo **MONO**. (Monocromo). Sigma Photo Pro convierte imágenes RAW B&N en color, sin embargo no puede convertir imágenes JPEG B&N en color.

MODO AJUSTE DETALLADO DE COLOR

En cada modo de color, los parámetros de imagen (Contraste, Nitidez, y Saturación) se pueden ajustar para crear imágenes deseadas.

Contraste

El contraste puede incrementarse moviendo el cursor + o decrecer, preservando el detalle de la imagen, moviendo el cursor -.

Nitidez

Es posible hacer las fotos mas nítidas, moviendo el cursor + o menos nítidas moviendo -

Saturación (Excepto Monocromo)

Moviendo el cursor deslizándolo hacia los lados, se corrige la saturación y hace las imágenes menos vividas.

Efectos de filtro (Sólo con Monocromo)

El contraste se puede cambiar en modo Monocromo. Para el color de los filtros, los colores similares se expresan más brillantes, y los colores complementarios más oscuros.

OFF Apagado (Por defecto)	YE Amarillo	OR Naranja
R Rojo	G Verde	B Azul

- Normalmente, configurarlo para **[OFF]** (Apagado).

Efectos de Tono (Solo con Monocromo)

Las imágenes Monocromo se pueden acabar con los tonos de color preferidos.

B/W B/N (Por defecto)	R Rojo	WARM Tonos cálidos	SEPIA Sepia	G Verde
BG Verde azulado	B Azul	COLD Tonos fríos	BP Azul púrpura	P Púrpura

1

Seleccione su Modo de color preferido desde **[Ajustes de Captura]** (P.27) → **[Modo color]**, y presione el botón **[>]** para visualizar la pantalla de Ajustes detallados del Modo de Color.

Para establecerlo desde el menú Rápido de Ajustes (P.34), seleccione el Modo de Color Preferido, y presione el botón **[□]** para visualizar la pantalla de Ajustes detallados del Modo de Color.



2

Presione los botones **[<]** para seleccionar **[Contraste]**, **[Nitidez]** o **[Saturación]** en la pantalla de Ajustes detallados del Modo de Color, y use los botones **[<]** **[>]** para seleccionar el valor de ajuste (Ajustable hasta ± 1.0 con 0.2 pasos) o configure la opción preferida.

3

Presione el botón **[OK]** para aplicar los ajustes, o el botón **MENU** para cerrar el submenú sin realizar ningún cambio.

- Para restaurar, presione el botón **[□]**.



Si usted ajusta parámetros de la imagen, sus iconos se mostrarán a la izquierda de la pantalla LCD.

CONSEJO

- Los archivos JPEG se comprimen después de un ajuste de parámetros. En el caso del formato RAW, la información de parámetros se guarda sin ajuste. Puede volver a ajustar las imágenes RAW usando el software Sigma Foto Pro.

CORRECCIÓN SOBREEXPOSICIÓN



La pérdida de información en las altas luces causada por la sobre-exposición se puede corregir, basándose en la información de la gradación obtenido a través de la disposición de píxeles en el sensor, para reducir al mínimo la pérdida de detalle.

Corrección sobreexposición: Apagado



Corrección sobreexposición: On



Seleccione **[On]** desde **[📷 Ajustes de Captura] (P.27) → [Corrección sobreexposición]**.

!! ATENCIÓN !!

- En las siguientes circunstancias, la corrección de exposición no funciona incluso cuando se enciende **[On]**. (El icono de la pantalla se volverá gris.) **A.** Cuando la velocidad de obturación es inferior a 0.8 seg. **B.** Cuando el ISO se establece superior a ISO400.
- Dependiendo de las condiciones de luz, no se puede ajustar de manera adecuada incluso con Corrección de Sobreexposición, lo que provoca el tintado de una parte del sujeto. En este caso, por favor apague la Corrección de Sobreexposición **[Apagado]**.

CONTROL DE TONO

Al optimizar automáticamente la curva tonal acorde con la escena, incluso para escenas de alto contraste, la imagen puede tener un tono natural.

Control de tono : Apagado



Control de tono : Fuerte



Configurar desde  **Ajustes de Captura** (P.27) → **[Control de tono]**

OFF	Apagado	Establece la Función de Tono en apagado.
	Suave (Por defecto)	Se puede lograr un efecto leve.
	Fuerte	Se puede logra un efecto marcado.

ii ATENCIÓN !!

- Dependiendo de la escena, el ruido puede ser visible debido a la corrección del efecto. En este caso, configúrelo en **[Apagado]**.

AJUSTE DEL ESPACIO DE COLOR

Es posible seleccionar sRGB que es el espacio de color común o Adobe RGB, que es utilizado para impresiones comerciales y otras salidas comerciales.

El espacio de Color se puede fijar desde  **Ajustes de Captura** (P.27) → **[Espacio de Color]**.

sRGB (Por defecto)	Adobe RGB
---------------------------	------------------

ii ATENCIÓN !!

- Por favor, fije el espacio de color a sRGB para un uso regular. Si selecciona Adobe RGB, por favor, asegúrese de usar el software **Sigma Foto Pro** u otro software de procesamiento de imagen DCF 2.0.

AUTO ROTACIÓN

Permite grabar las imágenes en vertical.

La Auto Rotación se fija desde  **Ajustes de Captura** (P.27) → **[Auto rotación]**.

Apagado	No se grabará la información para la imagen vertical.
On (Por defecto)	Se grabará la información de la imagen vertical.

- Cuando se revisan las imágenes en modo horizontal, éstas rotarán automáticamente en vertical.
- Cuando se revisan la imagenes en Sigma Photo Pro, rotarán automáticamente y se mostrarán en vertical.
- Cuando se rotan las imagenes, [**▶ Menú Reproducción**] → [**Girar**], esta rotación se tendrá que grabar.

!! ATENCIÓN !!

- Si se toman las imágenes mientras la cámara está apuntando hacia arriba o hacia abajo, la información de la posición vertical no se registrará correctamente.


MODO PERSONALIZABLE

Puede personalizar el Modo de Configuración Personalizada. (Puede guardar hasta tres ajustes diferentes.)

Están disponibles los siguientes ajustes.

- Todos los ajustes en [**📷 Ajustes de Captura**] (Carpeta azul) (P.27)
- Ajustes Valor de apertura / Obturación
- Modo Exposición (**M, S, A, P**) (P.43)
- Establecer el marco de enfoque (P.49)
- Compensación de la exposición (P.75)

GUARDAR EL MODO DE CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA



1

Establezca los ajustes anteriores a la combinación deseada.

2

En [**🔧 Ajustes de Cámara**] (P.27) → [**Modos Personalizables**], seleccione **C1**, **C2** o **C3** usando los botones **<>**.

Después, presione el botón **OK**.
Aparecerá un diálogo de confirmación.

3


Use los botones <> para seleccionar [Si], y presione el botón OK para confirmar.

Para cancelar, use los botones <> para seleccionar [No] y presione el botón OK.


ADVERTENCIA!!!

- Cuando se guarda un nuevo ajuste, se sobrescribe sobre lo guardado.

CARGAR EL MODO AJUSTES PERSONALIZABLES



Presione el botón de Modos y establezca **C1**, **C2** o **C3**.



En el modo personalizado, podrá cambiar temporalmente la configuración arriba indicada (excepto en Modo Exposición).

Si se cambia el ajuste, aparecerá la marca • en la visualización.

Vuelva a la configuración original de la siguiente manera:

- Apague la cámara (lo que incluye apagar la cámara con la función de Autodesconexión)
- Presione el botón de Modos y fíjelo en otra profesión.

USANDO FLASH EXTERNO

En esta sección se explica cómo utilizar el flash externo de diseño compacto.


EL FLASH EXTERNO

La cámara dp2 Quattro está equipada con una zapata para flash, permitiendo el uso de flash externo.

FLASH ELECTRONICO EF-140S SA-STTL (SE SUMINISTRA POR SEPARADO)

- Flash compacto con Número Guía 14 (ISO100 / m).
- La exposición TTL se controla por el sistema S-TTL.
- Esta unidad de flash utiliza dos pilas “AAA” tipo Ni-MH que le permiten un diseño compacto.
- Puede usarse el flash EF-140S SA-STTL en modo manual.
- También puede utilizarlo con la cámara réflex SD1 Merrill / SD1 / SD15 / SD14 y su exposición se controlará mediante el sistema S-TTL.

USANDO UN FLASH EXTERNO



1

Apague la cámara y conecte el flash según las indicaciones del manual.

2

Encienda la cámara y ajuste el interruptor de flash en TTL.

3

Compruebe que el icono de modo de flash aparece en la pantalla LCD



¡ATENCIÓN!

- Tenga en cuenta que cuando se carga el flash externo, el icono del modo flash se enciende y se apaga. Si suelta el obturador durante dicho tiempo, no se disparará y hará que la cámara subexponga o que la imagen salga movida.
- Cuando se utiliza el modo de exposición de la cámara P, A, o S, la velocidad de obturación se puede configurar hasta 1/200 seg. (No hay límite cuando se utiliza el modo M.)

- El flash se puede usar de la siguiente manera. (Modo P)

ISO	Rango de exposición del flash
ISO100	Aprox. 1m ~ 5m
ISO200	Aprox. 1m ~ 7m
ISO400	Aprox. 1m ~ 10m
ISO800	Aprox. 1m ~ 14m
ISO1600	Aprox. 1m ~ 20m
ISO3200	Aprox. 1m ~ 28m
ISO6400	Aprox. 1m ~ 40m

CONSEJO

- Si el ajuste de la sensibilidad ISO está fijado a [ISO AUTO] y se usa un flash externo, se aplicará el valor fijado en [Límite inferior] de [Gama ISO Auto].

AJUSTES DEL MODO FLASH

Es posible seleccionar otros modos de flash como el modo de Compensación de la Exposición o el modo Reducción Ojos Rojos.

El Modo Flash se puede modificar desde el menú de Ajustes Rápido (P.34) o [📷 Ajustes de Captura] (P.27) → [Flash] → [Modo Flash].

	Flash normal (Por defecto)
	Red. Ojos rojos
	Sincronización lenta
	Red ojos rojos + sincro lenta

FLASH NORMAL

Cuando sale el flash, puede usarlos en este modo.

- Utilice este modo habitualmente para fotografías normales.

REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS

Cuando hace una foto con flash, algunas veces la luz del flash queda reflejada en los ojos, creando el fenómeno “ojos rojos” en la fotografía. Para evitar este efecto, el flash parpadeará unos segundos antes de tomar la foto, para reducir este efecto en la foto.

- Dependiendo de las condiciones de luz del sujeto, la posición “ojos rojos” no eliminará por completo este efecto.

MODO DE SINCRONIZACIÓN LENTO

Cuando usamos el modo de flash **P/A**, la velocidad de obturación es más rápida que 1/50. El modo de Sincronización Lento cambia la velocidad de obturación por encima de 30 segundos dependiendo de las condiciones de luz. Este modo es conveniente para retratos en escenas nocturnas

!! PRECAUCIÓN!!

- El modo de flash no se podrá establecer si el aparato no está conectado a la cámara o el flash está apagado.
- No es posible utilizar el flash con reducción de ojos rojos si selecciona Flash manual en la unidad de flash externo.

COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FLASH

Se puede compensar la potencia del destello del flash sin que afecte a la exposición del fondo.

La Compensación de la Exposición de Flash se puede fijar desde **[ Ajustes de Captura](P.27) → [Flash] → [Compensación exposición flash]**.

Seleccione el valor de compensación deseado usando los botones .

- La Compensación de la Exposición de Flash se puede fijar en incrementos de 1/3 pasos desde +3.0 a -3.0 pasos.



- Al establecer la compensación de la exposición, el valor del icono y de la compensación se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla LCD.

¡¡PRECAUCIÓN!!

- La compensación de la exposición del flash no se puede establecer si no está conectado a la cámara o el flash está desactivado.
- La compensación de la exposición no se desactivará automáticamente. Después de capturar la imagen, establezca el valor de compensación de $\pm 0,0$ por el procedimiento anterior.


REVISAR Y BORRAR IMAGENES

En esta sección se explica cómo revisar y borrar las imágenes capturadas.

REVISIÓN DE IMÁGENES

Las fotos capturadas por la dp2 Quattro se pueden revisar de varias maneras.

Para revisar las imágenes capturadas por la cámara dp2 Quattro presione el botón  en la parte trasera de la cámara. La última imagen grabada en la tarjeta se mostrará en la pantalla LCD.



Presione el botón  para mostrar una imagen en la pantalla LCD.

Presione el botón  otra vez para cambiar al modo disparo.

CONSEJO

- Incluso si la cámara se apaga, puede revisar las imágenes presionando el botón  durante 2 segundos.
- Si no hay imágenes nuevas capturadas, se mostrará la última imagen revisada.
- Si la tarjeta no contiene imágenes, se mostrará el mensaje de error **“No hay imágenes en la tarjeta”**.
- Cuando se revisan imágenes, si el botón  está presionado, o el botón disparador está apretado ligeramente, la dp2 Quattro cambiará al modo disparo.

¡¡PRECAUCIÓN!!

- La dp2 Quattro puede no mostrar imágenes captadas por otras cámaras, o imágenes “dp2 Quattro” que han sido renombradas o movidas desde la carpeta DCIM a la tarjeta.

VISIONAR UNA IMAGEN

Presione el botón  en la parte trasera de la cámara para ver las imágenes grabadas en modo de Imagen completa.

MIENTRAS VE LA IMAGEN COMPLETA:

- Gire el Dial Posterior para ver la imagen siguiente o anterior.
- Presione el botón  para ver la siguiente imagen.
- Presione el botón  Para ver la imagen anterior.
- Presione el botón  botón para cambiar la información de la siguiente manera (P.36).



1	Indicador Nivel de Batería
2	Tamaño de Imagen
3	Relación de aspecto
4	Calidad de Imagen
5	Numeración Carpetas
6	Número de archivo / Total de archivos grabados


7	año/mes/día
8	hora/minutos/segundos
9	Velocidad de Obturación
10	Número F
11	Valor de Compensación de Exposición
12	Sensibilidad ISO

CONSEJO

- Para desplazarse a través de las imágenes más rápidamente, presione y mantenga presionado el botón . Las imágenes avanzarán automáticamente hasta que se suelte el botón.
- La primera y última imagen grabada en la tarjeta parpadean. Presione la flecha  para ir de la primera a la última imagen grabada en la tarjeta. Presionando la Flecha  irá de la última a la primera imagen grabada.

AMPLIACIÓN DE IMÁGENES (VISIÓN ZOOM)

Las imágenes revisadas se pueden ampliar, posibilitando la visualización de detalles y de enfoque.



Al revisar las imágenes, gire el Dial Frontal a la posición .

El nivel de ampliación cambia según lo siguiente:

Original→X1.25→X1.6→X2.0→X2.5→X3.15→X4.0→X5.0→X6.3→X8.0
→X10.0

MIENTRAS ESTÁ EN LA VISIÓN DE AMPLIACIÓN:


- Gire el Dial Frontal a la posición  para incrementar la ampliación.
- Gire el Dial Frontal hasta la posición  para disminuir la ampliación.
- Presione el botón  o  para navegar por la imagen.
- Presione el botón  para volver al tamaño original.
- Gire el Dial Posterior para ver la imagen siguiente o anterior .

CONSEJO

- Las imágenes se amplían basándose en la posición del punto de enfoque durante el disparo.

VISIÓN DE NUEVE FOTOS A LA VEZ (HOJA DE CONTACTO)

Las fotos se pueden visualizar en miniatura, 9 fotos a la vez



Al revisar las imágenes, Gire el Dial Frontal hasta la posición .



MIENTRAS ESTÁ EN MINIATURAS:

- Presione las flechas  para cambiar la selección de imágenes en miniatura.
- Girando el Dial Frontal hasta la posición , se revisará la imagen en miniatura seleccionada.
- Gire el Dial Posterior para ver la página siguiente o anterior.



CONSEJO

- La primera y última página están vinculadas. La primera página se mostrará después de la última.

VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA FOTO

La Pantalla de Información de Imagen contiene información adicional de cada una de las fotos.

Presione el botón  algunas veces en Visión Sencilla o desde la Imagen Ampliada.




1	Indicador Nivel de Batería	21	Sensibilidad ISO
2	Tamaño de Imagen	22	Modo de Enfoque *
3	Relación de aspecto	23	Modo de Medición
4	Calidad de Imagen	24	Balance de Blancos (Efectos de filtro)
5	Numeración Carpetas	25	Dial de Modos
6	Número de archivo	26	Modo de Color (Efectos de Tono)
7	Bloqueo *	27	Contraste *
8	Marcar *	28	Nitidez *
9	Punto de Enfoque	29	Saturación *
10	Tamaño de archivo	30	Distancia Focal
11	Sonido recordatorio *	31	Nombre de cámara
12	Corrección sobreexposición *	32	Número de archivo / archivos totales grabados
13	Control de tono	33	año/mes/fecha
14	Autobracketing *	34	hora/minutos/segundos
15	Modos de Flash *	35	Histograma (Brillo)
16	Valor de Compensación de Exposición del Flash *	36	Histograma (Rojo)
17	Modo de Exposición	37	Histograma (verde)
18	Velocidad de Obturación	38	Histograma (Azul)
19	Número F		
20	Valor de Compensación de Exposición *		

* Si se seleccionan estos ajustes, se visualizará el icono.

MIENTRAS ESTÁ EN LA PANTALLA INFO

- Pulse el botón  otra vez para volver a Visión de Imagen.
- Puede seleccionar diferentes imágenes en esta modalidad presionando  .
- Gire el Dial Trasero para ver la página anterior o las siguientes.

AMPLIACIÓN DE IMAGENES EN PANTALLA INFO



Mientras se visualiza la información de imagen en la pantalla, es posible ampliar la imagen girando el Dial Frontal a la posición . Podrá obtener una información detallada, histograma, para una sección particular de una imagen.

- Para más información sobre el histograma considera la sección siguiente.

MIENTRAS AMPLIAMOS LA IMAGEN EN LA PANTALLA INFO:

- Presione los botones   para ir a otra parte de la imagen (El histograma descargará automáticamente los nuevos valores)
- Gire el Dial Frontal hasta la posición  para aumentar la ampliación.
- Gire el Dial Frontal hasta la posición  para reducir la ampliación.
- Presione  para cancelar la ampliación y ver la información de toda la imagen completa.
- Gire el Dial Posterior para ver la página posterior o las anteriores.


HISTOGRAMA

El histograma es un gráfico que representa la distribución de los valores del brillo en la imagen para cada uno de los tres canales de color (Rojo, Verde, y Azul). (El histograma que se muestra en el Modo de Disparo es la distribución de los tonos de la imagen). El eje horizontal muestra el nivel del brillo, con píxeles más oscuros hacia el lado izquierdo y píxeles más brillantes hacia la derecha. El eje vertical muestra la proporción de píxeles en cada nivel del brillo.


Examinando el histograma de la imagen completa, usted puede calibrar la exposición total de esa imagen. Usted puede también utilizar el histograma para determinar secciones de una imagen que están sobre o sub expuestas.



Este histograma muestra que los valores altos de iluminación no se han usado en esta imagen, indicando que la imagen está subexpuesta y entonces la imagen aparecerá oscura. En general, cuando el histograma es alto en la parte izquierda, la imagen está compuesta básicamente con píxeles oscuros — ya sea porque la imagen está subexpuesta o porque es una escena oscura.



Este histograma muestra que los valores son regulares, indicando que la imagen está expuesta correctamente, con un buen contraste. De todos modos, la distribución del histograma de una imagen bien expuesta variará dependiendo del sujeto.



El histograma muestra que los valores de brillo están al límite, indicando que algunas de las áreas no se mostrarán. En general, cuando el histograma está bajo en la parte derecha, la imagen tiene muchos píxeles blancos—ya sea porque la imagen está sobre expuesta o porque la escena es muy brillante como la playa o la nieve.

BORRAR ARCHIVOS

Esta sección describe la manera de borrar fotos grabadas en la tarjeta.

- En este capítulo, "archivo" se refiere a imágenes fijas.

ELIMINAR ARCHIVOS CON EL BOTÓN



Puede eliminar la imagen que se muestra presionando el botón .

1

Seleccione la imagen que desea visualizar.

2

Presione el botón  y confirme el dialogo [¿**Borrar archivo actual?**] que se mostrará.

3

Para borrar el archivo, seleccione [**Si**] usando los botones  y presione el botón . Si no borra el archivo, seleccione [**No**] usando los botones  y presione el botón .

¡ PRECAUCIÓN!

- Si el archivo está bloqueado, aparecerá un diálogo de confirmación [**Esta imagen está bloqueada**] para proteger el borrado. Si desea borrar el archivo, deberá desbloquearlo. (Ver P.100-102 para información del bloqueo de archivos.)
- Se borrarán las imágenes grabadas en **RAW+JPEG**, tanto las imágenes RAW como las JPEG.

BORRAR ARCHIVOS DESDE EL MENÚ

Puede borrar uno o múltiples archivos desde el Menú Borrar.



1

Mientras se visualice la imagen, presione el botón **MENU** y abra [ **Menú Reproducción**] (P.27) para seleccionar [**Borrar**].

2

Seleccione las siguientes opciones del sub menú.

Seleccionar archivos	Seleccione multiples archivos para borrar. Use los botones   para visualizar el archivo a borrar, y los botones   para visualizar el icono  . Repita este proceso para seleccionar archivos para eliminar.
Archivo actual	Sólo borra el actual archivo seleccionado.
Todos Marcado	Borra todas las imagenes marcadas en la tarjeta. (Ver P.102-104 para información sobre imágenes marcadas.)
Todos	Borra todas los archivos de la tarjeta.

3

Se mostrará un diálogo de confirmación en el botón **OK** o la flecha .

4

Seleccione [**Si**] usando los botones   y presione el botón **OK** para aplicar los ajustes. Para cancelar los ajustes, seleccione [**No**] usando los botones   y presione el botón **OK**.

ADVERTENCIA !!

- Los archivos bloqueados no se borran. (Ver P.100-102 para información del bloqueo de archivos.)
- Seleccionar [**Seleccionar archivos**], [**Todos Marcado**] o [**Todos**] puede llevar un tiempo en acabar, dependiendo del número de archivos en la tarjeta.

CONSEJO

- Los archivos excepto [**Seleccionar archivos**] se pueden activar sin la visualización de imágenes.

OTROS MODOS DE REVISADO

Esta sección explica como utilizar el pase automático, el marcado, bloqueo y rotación de imágenes.

BLOQUEO DE ARCHIVOS



Bloquear protege los archivos de un borrado accidental.

ADVERTENCIA !!

- El hecho de bloquear no previene de ser borradas cuando se formatea la tarjeta. Revise el contenido de la tarjeta detenidamente antes de formatearla.

CONSEJO

- Bloquear los archivos supone que sean solo de lectura cuando se visualizan en el ordenador.

PARA BLOQUEAR UN SOL ARCHIVO

1


Visualice el archivo que desea bloquear

2

Visualice la imagen a bloquear, presione el botón **MENU** abra [**▶ Menú Reproducción**] (P.27) para seleccionar bloqueo [**Bloqueo**].

3

Presione el botón **OK** o la flecha **>**.



- El icono de una llave  aparecerá en el archivo indicando que está bloqueado.

CONSEJO

- Si el archivo está ya bloqueado, el menú aparece solo "Desbloqueo".
- Para desbloquear un archivo bloqueado, seleccione el archivo bloqueado y siga los mismos pasos.
- El botón **OK** se puede utilizar como atajo para bloquear archivos. (Vea P.107)

PARA BLOQUEAR ARCHIVOS MÚLTIPLES

1

Presione el botón **MENU** y abra [**▶ Menú Reproducción**] (P.27) para seleccionar [**Bloqueo**].

2

Seleccione las siguientes opciones del sub menú.

Seleccionar archivos	Seleccione multiples archivos para bloquear. Use los botones ◀▶ para visualizar los archivos a bloquear, y los botones ◀▶ para visualizar el icono 🔑 . Repita el proceso para seleccionar los archivos que desea bloquear.
🚩 Bloqueo	Bloquea todas las imágenes marcadas en la tarjeta. (véase P.102-104 para la información sobre imágenes de la marca.)
Bloquear todo	Bloquear todos los archivos en la tarjeta.

3

Se mostrará un dialogo de confirmación al presionar **OK** o la flecha **▶**.

4

Seleccione [**Si**] usando los botones **◀▶** y presione el botón **OK** para aplicar los ajustes. Si desea cancelar para aplicar la configuración, seleccione [**No**] usando los botones **◀▶** y presione el botón **OK**.

- El icono de una llave **🔑** aparecerá en todos los archivos bloqueados.

ADVERTENCIA !!

- Seleccionar [**Seleccionar archivos**], [ **Bloqueo**] o [ **Desbloqueo**] puede tardar un tiempo en completar la operación dependiendo del número de archivos en la tarjeta.

CONSEJO

- Para desbloquear múltiples archivos, seleccione [**Desbloquear todo**] o [ **Desbloqueo**] del menú Bloqueo.

MARCAR IMÁGENES



Las imágenes se pueden marcar por varias razones, por ejemplo para identificar las favoritas, para seleccionar las imágenes para un “pase automático”, o de seleccionar imágenes para borrar con el menú marcado en el menú “Todos Marcado” del Menú de Borrado.(P.98)

CONSEJO

- Las imágenes marcadas en la cámara mantendrán su estatus cuando se visualicen en SIGMA Photo Pro.

PARA MARCAR UNA SOLA IMAGEN

1


Visualice la imagen a marcar, presione el botón **MENU** y abra [ **Menú Reproducción**] (P.27) para seleccionar [**Marcar**].

2

Seleccione [**Marcar**] desde el sub menú.

3

Presione el botón **OK** o la flecha **>**.



Aparecerá en la imagen el icono de una bandera  indicando que está marcada.

CONSEJO

- Si la imagen está marcada ya, el menú cambia a **[No Marcar]**.
- Para desmarcar una imagen siga los mismos pasos anteriores.
- El botón **OK** se puede utilizar como atajo para marcar las imágenes. (Vea P.107)

MARCAR MÚLTIPLES IMÁGENES

1

Presione el botón **MENU** y abra **[▶ Menú Reproducción]** (P.27) para seleccionar **[Marcar]**.

2

Seleccione las siguientes opciones del sub menú.

Seleccionar archivos	Seleccione multiples archivos para marcar. Use los botones <> hasta visualizar el archivo que desea marcar, y con los botones ◀▶ visualice el icono  . Repita este proceso para seleccionar archivos para marcar.
Marcar todo	Marca todas las imágenes en la tarjeta. (si todas las imágenes en la tarjeta están marcadas ya, el menú no estará disponible.)

3

Un dialogo de confirmación se mostrará al presionar el botón **OK** o la flecha **>**.

4

Seleccione **[Si]** usando el botón **<>** y presione el botón **OK** para aplicar los ajustes. Si desea cancelar para aplicar los ajustes, seleccione **[No]** usando los botones **<>** y presione el botón **OK**.

- Aparecerá el icono de una bandera  en las imágenes marcadas.

ADVERTENCIA !!

- Seleccionar **[Seleccionar archivos]**, **[Marcar todo]** o **[Desmarcar todo]** puede tardar un tiempo, en función del número de archivos en la tarjeta.

CONSEJO

- Seleccione **[Desmarcar todo]** para desmarcar todas las imágenes de la tarjeta.

ROTACIÓN DE IMÁGENES



Las imágenes tomadas con una orientación vertical (retrato) se pueden rotar para una visión más conveniente en el LCD color o en una televisión unida.

GIRAR IMÁGENES

1

Visualice la imagen a girar, presione el botón **MENU** y abra **[▶ Menú Reproducción]** (P.27) para seleccionar **[Girar]**.

2

Seleccione las siguientes opciones del sub menú.

 Girar	Rota la actual imagen seleccionada 90° a la derecha (en el sentido de la agujas del reloj).
 Girar	Rota la actual imagen seleccionada 90° a la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj).

ADVERTENCIA !!

- Cuando establece [Rotación aplicada] de  **Menú Reproducción** (P.27) en **[Apagado]**, no podrá seleccionar el Menú de Rotación.

CONSEJO

- Para rotar la imagen 180°, girar dos veces en la misma dirección.
- Para obtener la imagen en su orientación original, girar en la dirección opuesta.
- El botón  se puede utilizar como atajo para rotar las imágenes. (Vea P.107)
- Las imágenes giradas en la cámara, aparecerán del mismo modo en SIGMA Photo Pro

GIRAR MÚLTIPLES IMÁGENES

1

Presione el botón **MENU** y abra  **Menú Reproducción** (P.27) para seleccionar **[Girar]**.

2

Seleccione **[Seleccionar Archivos]** desde sub menú.

3

Use los botones   para visualizar el archivo a girar, y el botón  para girar la imagen 90 grados a la derecha, y los botones  para girar la imagen 90 grados a la izquierda. Repita el proceso para seleccionar eat the process to select files to rotate.

4

Un dialogo de confirmación se mostrará al presionar el botón **OK** o la flecha **>**.

5

Seleccione **[Si]** usando el botón **<>** y presione el botón **OK** para aplicar los ajustes. Si desea cancelar para aplicar los ajustes, selecciones **[No]** usando los botones **<>** y presione el botón **OK**.

AVISO DE EXPOSICIÓN

Se puede indicar la sobre exposición de las áreas expuestas destacándolas en rojo.

Ajuste **[On]** desde **[▶ Menú Reproducción](P.27)→[Aviso Exposición]**.

- El Aviso de Exposición no de indica en la Revisión Rápida.

Para desmarcar el Aviso de Exposición, seleccione **[Apagado]** en **[▶ Menú Reproducción] (P.27) → [Aviso Exposición]**.

CONSEJO

- El botón **OK** se puede configurar como un botón de acceso directo para Advertencia de Exposición **[On / Apagado]** (Consultar P.107).

BOTÓN OK DE ACCESO DIRECTO



Puede asignar una función del Menú de Reproducción para el botón **OK**. Puede cambiar la función asignada presionando el botón **OK**.

La Atajo OK se puede ajustar desde **[▶ Menú Reproducción]** (P.27) → **[Ajustes del botón OK]**.

Funciones disponibles para el botón **OK**.

Bloqueo	Bloquea la imagen seleccionada pulsando el botón. Si la imagen actual ya está bloqueada, la imagen se desbloqueará.
Marcar	Marca la actual imagen seleccionada al presionar el botón OK . Si ya está marcada, la imagen será desmarcada.
Aviso Exposición	Cada vez que presione el botón OK , alternara la activación o desactivación del aviso de Exposición.
↻ Girar	Cada vez que presione el botón OK , la imagen seleccionada rotará 90° hacia la derecha (en sentido horario).
↺ Girar	Cada vez que presione el botón OK la imagen seleccionada rotará 90° hacia la izquierda (en sentido anti horario).
Ampliación de imagen (Por defecto)	Cada vez que presiona el botón OK , alterna entre visualización ampliada (10x) y aspecto original.

Para desactivar esta función, fije **[Ninguno]** en **[▶ Menú Reproducción]** (P.27) → **[Ajustes del botón OK]**.

GRAVACION DE SONIDO RECORDATORIO


Es posible grabar una nota de sonido durante 30 segundos para una imagen almacenada, permitiéndole registrar con voz los datos de la imagen.

1

Fije **[On]** desde **[▶ Menú Reproducción](P.27)→[Sonido recordatorio]**.

2


Cierre **[▶ Menú Reproducción]** presionando el botón **MENU**.



3

Presione el botón **▲** para empezar la grabación.

- Para terminar la grabación, presione el botón **▼**.
- La grabación terminará automáticamente al finalizar 30 segundos.




Para reproducir la grabación de sonido, presione el botón **▼**. (Consulte la página P.109 para las instrucciones sobre la Visualización de las Imágenes con Sonido).

- Mensaje de confirmación para sobrescribir el sonido se muestra presionando el botón **▲** cuando la imagen ya tiene algún sonido. Para sobrescribir el memo de sonido, use los botones **◀▶** para seleccionar **[Si]**, y presione el botón **OK**. Para cancela, use los botones **◀▶** para seleccionar **[No]**, y presione el botón **OK**.
- Para apagar la función de Memo Sonido, establezca en **[Apagado]** desde **[▶ Menú Reproducción] (P.27) → [Sonido recordatorio]**.

!! ATENCIÓN !!

- No es posible grabar notas de sonido si la tarjeta tiene poca capacidad.

VER IMÁGENES CON SONIDO



1

Cuando seleccione la función imagen con sonido durante la revisión de imágenes, aparecerá el icono  y el Control de Iconos en la pantalla LCD.

2

Pulse el botón  para reproducir el sonido.

Presione de nuevo el botón  para parar el sonido.

!! ATENCIÓN !!

- No es posible reproducir el sonido grabado cuando la cámara está en Visualización con Zoom o en la hoja de contactos.

CONSEJO

- Si quiere cambiar el volumen de la grabación del sonido, puede cambiar los ajustes desde [ **Ajustes Cámara**] (P.27) → [**Ajustes de Sonido**] → [**Volumen de reproducción**]. Por favor, consulte [**AJUSTES DE SONIDO**] en P.122 para más información.
- El sonido grabado (archivo .WAV) va adjunto a la imagen y se guarda con el mismo nombre de archivo. Por ejemplo, para el nombre del archivo de imagen SDIM0010.JPG el de sonido será SDIM0010.WAV. Cuando revisen los archivos en el PC no será posible abrir la imagen y el sonido al mismo tiempo. Abra el archivo "WAV" con el software adecuado.

MOSTRAR PASE AUTOMÁTICO

Todas las imágenes de la tarjeta, o solamente las seleccionadas se pueden mostrar en un modo de pase automático.

MENU DEL PASE AUTOMATICO

Mostrar todo	Empezar el pase automático de todas las imágenes de la tarjeta.
Mostrar Bloqueadas	Empezar el pase automático de todas las imágenes bloqueadas de la tarjeta
Mostrar Marcadas	Empezar el pase automático de todas las imágenes marcadas de la tarjeta
Ajustes Presentación	Puede establecer el tiempo que se mostrará cada imagen y la disponibilidad de repetición.

PARA EMPEZAR EL PASE AUTOMÁTICO

1

Presione el botón **MENU** mientras visualice la imagen, y abra **[▶ Menú Reproducción]** (P.27) para seleccionar **[Presentación]**.

2

Seleccione **[Mostrar todo]**, **[Mostrar Bloqueadas]** o **[Mostrar Marcadas]** en el sub menú.

3


La presentación empezará al presionar **OK** o **>**.

Para terminar el pase de imágenes, presione **OK**.

ADVERTENCIA !!

- Dependiendo del número de archivos marcados, al seleccionar **[Mostrar Marcadas]**, la presentación puede tardar en iniciarse.

CAMBIAR AJUSTES DEL PASE AUTOMATICO



Seleccione [**Ajustes Presentación**] en el Menú de presentación y presione el botones **OK** o **>** para abrir los ajustes de visualización.

MENÚ DE AJUSTES DE PRESENTACIÓN

Duración	2 seg. 5 seg. 10 seg.	Fije el tiempo de exhibición de cada imagen durante el pase automático.
Repetir	No Si	Fija si el pase de diapositivas es continuo o se detiene en la última imagen.

Duración

Seleccione [**Duración**] usando los botones **⬅**, y seleccione el número de segundos deseados pulsando los botones **⬅➡**.

Repetir

Seleccione [**Repetir**] usando los botones **⬅**, y seleccione [**No**] o [**Si**] presionando los botones **⬅➡**.

Presione el botón **OK** para confirmar los ajustes del Pase de diapositivas o el botón **MENU** para cerrar el dialogo de confirmación sin guardar cambios.

DPOF (ORDEN DE FORMATO DE IMPRESIÓN DIGITAL)

Puede indicar en el menú de la cámara las copias a solicitar en el laboratorio, mediante el menú de ajustes DPOF. También podrá usarlo para impresoras compatibles.

ADVERTENCIA !!

- No se pueden usar los ajustes DPOF con los archivos RAW.

1

Presione el botón **MENU** para seleccionar **[DPOF]** en **[▶ Menú Reproducción]** (P.27) mientras visualiza la imagen.

2

Seleccione la opción deseada usando **OK** o **>**

MENÚ DPOF

Seleccionar archivos	Indique el numero de copias pulsando el botón ↕ . Para fijar el número de copias desde multiples imagenes seleccione la imagen aimprimir presionando ↔ y selccione la cantidad a imprimir para cada imagen pulsando ↕ .
Seleccionar todas las imágenes	Todas las imágenes se imprimirán. Establecer la cantidad de copias pulsando los botones ↕ .
Cancelar toda la selección	No se imprime ninguna.

3

Un dialogo de confirmación se mostrará al presionar el botón **OK** o la flecha **>**.

4

Seleccione **[Si]** usando el botón **↔** y presione el botón **OK** para aplicar los ajustes. Si desea cancelar para aplicar los ajustes, selecciones **[No]** usando los botones **↔** y presione el botón **OK**.

CAMBIO DE OTROS AJUSTES

En esta sección se explica cómo cambiar los ajuste de funcionamiento básicos de la cámara a la configuración deseada.

SISTEMA DE NUMERACIÓN DE ARCHIVOS

A las imágenes gravadas se les asigna automáticamente un número de archivo desde el 0001 hasta el 9999. Cuando se están revisando las imágenes, el número de archivo de cada imagen se muestra en la esquina derecha de la pantalla LCD. (ver P.91, 94) El número del archivo también se incorpora en el nombre del fichero de la imagen. El nombre del archivo consiste en "SDIM" seguido por un número de 4 dígitos y la extensión. Por ejemplo: La imagen número 0023 se almacenará en el archivo SDIM0023.X3F. Todos los archivos de imagen de la dp2 Quattro se almacenarán en la carpeta DCIM ####SIGMA en la tarjeta.

- Cuando seleccione **[AdobeRGB]** desde **[ Ajustes de Captura]** (P.27) → **[Espacio de Color]**, el nombre del archivo será "_SDI" en vez de "SDIM".
- La numeración del archivo puede ser continua, o puede reiniciarse cada vez que no detecte la tarjeta. La numeración del archivo se puede ajustar desde **[ Ajustes de cámara]** (P.27) → **[Num. Archivo]**.

OPCIONES DE NUMERACIÓN DE ARCHIVOS

Continuo (Por defecto)	La numeración es continua. El primer archivo asignado en una tarjeta vacía será un número más del último número signado. (Si la tarjeta insertada contiene imágenes con un número mayor que el último número asignado, la numeración continuará con una más alta que la numeración de la tarjeta).
Auto restaurar	Cada vez que inserte una tarjeta vacía, o borre las imágenes de la tarjeta, el número de archivo se reiniciará por defecto al número 0001. (Si la tarjeta introducida ya contiene imágenes de la dp2 Quattro, los números de archivo no se reiniciarán).

!! ATENCIÓN !!

- Cuando la carpeta/número de archivos ha llegado "999-9999", se mostrará el mensaje **[Tarjeta Llena]** y no será posible tomar más fotos, incluso si la tarjeta tiene capacidad para grabar más imágenes. Por favor, compruebe la numeración de los archivos en la pantalla de revisión. Si "el número de archivo 999-9999" existe en la tarjeta, por favor haga lo siguiente.
 1. Transfiera todos los archivos de la tarjeta a su PC..
 2. Formatee la tarjeta.
 3. Si la numeración **[Num. Archivo]** está ajustada a **[Continuo]**, seleccione **[Auto restaurar]**.
 4. Si usted normalmente trabaja en **[Num. Archivo]** como **[Continuo]**, vuelva nuevamente al modo de archivo **[Continuo]**, una vez más.
- Si desea seguir haciendo fotos con cualquier otra tarjeta, por favor continúe con el paso 3.

CAMBIAR EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS

El nombre archivo de las imágenes se puede seleccionar entre "SDIM" o "DP2Q".

Seleccione la configuración desde  **Ajustes de cámara**] (P.27) → **[Nombre de Archivo]**.

SDIM (Por defecto)	File name will be "SDIMxxxx.xxx".
DP2Q	File name will be "DP2Qxxxx.xxx".

- The number in the file name will be continuous even after changing the setting from SDIM to DP2Q or vice versa.
- Al seleccionar **[Adobe RGB]** desde  **Ajustes de Captura**] (P.27) → **[Espacio de Color]**, el nombre de archivo consistirá en "_SDI" en lugar de "SDIM", y se convertirá en "_P2Q" en lugar de "DP2Q".

PERSONALIZAR LA PANTALLA LCD

El tamaño del icono que aparece durante el disparo se puede cambiar, o se pueden agragar funciones útiles para la fotografía.

Visualización Modo 1	
Información de disparo	Estandar >
Tamaño de letra	Normal
Cuadrícula	Off
Histograma	Apagado
Fecha / Hora	Off
Nivel electrónico	Apagado
OK MENU Atrás	

1

Seleccione el modo para personalizar desde **[Ajustes de cámara]** (P.27) → **[Ajustes modo de visualización]**.

2

Seleccione **[On]** y presione el botón **>**.

3

Seleccione el que quiere cambiar y presione el botón **>**.

CONSEJO

- El modo de visualización no requerida puede fijarse en oculto. Seleccione el modo no requerido desde **[Ajustes modo de visualización]** y fíjelo en **[Apagado]**.

Información de disparo

Se puede seleccionar la información de disparo que se visualiza.


Apagado	Sólo muestra la información en la parte inferior de la pantalla.
Mínimo	Sólo muestra la información en la parte inferior de la pantalla, el nivel de la batería y el número máximo de imágenes que se pueden tomar.
Estandar	Visualización estándar

Tamaño de letra

Se puede seleccionar el tamaño de la fuente de la información de disparo.

Normal	Visualización en tamaño normal.
Grande	Visualización en tamaño grande.

Cuadrícula



La cuadrícula le permite determinar fácilmente la composición.

Off	Cuadrícula
— 4 (Negro)	4 segmentos con línea negra
— 9 (Negro)	9 segmentos con línea negra
— 16 (Negro)	16 segmentos con línea negra
— 4 (Blanco)	4 segmentos con línea blanca
— 9 (Blanco)	9 segmentos con línea blanca
— 16 (Blanco)	16 segmentos con línea blanca

Histograma

- Consulte P.96 **[HISTOGRAMA]** para más información sobre el Histograma.

Apagado	No se visualiza.
On	Visible.

Fecha / Hora

Se pueden mostrar fecha y hora.

Off	No se muestran
Fecha	Visible solo la fecha
Hora	Visible solo la hora
Fecha + Hora	Visibles fecha y hora


Nivel electrónico

Se puede visualizar el nivel electrónico, muy útil en determinadas composiciones.

Apagado	No se visualiza.
On	Visible.

NIVEL ELECTRÓNICO

Se muestra la dirección horizontal y vertical de la cámara.



- Cuando la cámara está horizontal o vertical, las guías se vuelven verdes.
- Al disparar en vertical, la pantalla cambia a uno para el disparo vertical.

¡¡ ATENCIÓN !!

- El Nivel Electrónica puede tener por lo general un error de $\pm 1^\circ$. Cuanto más se inclina, mayor es el error, y en tal caso no funciona correctamente.
- Cuando la cámara se encuentra hacia abajo, el Nivel Electrónico no funciona correctamente.

AJUSTE DEL NIVEL ELECTRÓNICO

Se puede ajustar la inclinación del nivel electrónico.

1

Seleccione desde [**Ajustes de cámara**] (P.27) → [**Ajuste del nivel electrónico**].

2

Coloque la cámara en una superficie horizontal, y presione el botón **OK**.

- Para restaurar, presione el botón . El ajuste vuelve al valor inicial de fábrica.


PERSONALIZANDO EL DIAL

Se pueden personalizar las funciones del dial, las instrucciones de operación para ajustar la exposición, y las instrucciones de funcionamiento del anillo de enfoque.

CAMBIAR FUNCIONES DEL DIAL

El Dial Frontal y el Dial Posterior se usan para cambiar el valor de apertura, velocidad de obturación y compensación de la exposición. Puede cambiar la función de los mismos en cada modo de exposición.

Se puede establecer desde [**Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Cambiar funciones dial**].




Seleccione el Modo de Exposición deseado presionando el botón y cambie la función usando los botones . Para aplicar los ajustes, presione el botón .

- Para restaurar los ajustes por defecto, presione el botón y luego presione el botón .

ROTACION MANUAL DEL ANILLO/DIAL

Puede invertir la dirección del Dial y del anillo de Enfoque.

Puede fijar los ajustes desde [**Ajustes de Captura**] (P.27) → [**Anillo rotación manual**].



Seleccione la opción que quiere cambiar usando los botones . Seleccione [**Original**] o [**Inverso**] y presione el botón para aplicar los ajustes.

Apertura / Velocidad de obturación

	Valor Apertura	Velocidad Obturación
Original (Por defecto)	Abierto  Cerrar diafragma	Lento  Rápido
Inverso	Cerrar diafragma  Abierto	Rápido  Lento

Compensación de la Exposición

	Valor de compensación de la Exposición
Original (Por defecto)	Sub expuesto  Sobre expuesto
Inverso	Sobre expuesto  Sub expuesto

Aro de Enfoque

	Posición del Foco
Original (Por defecto)	Cerca  Distante
Inverso	Distante  Cerca

AUTODESCONEXIÓN Y AUTOAPAGADO LCD

La cámara dp2 Quattro incorpora [LCD apagada] y [Autodesconexión] para economizar batería.

LCD apagada

Si no se utiliza durante un determinado tiempo, la retroiluminación de la pantalla LCD se apagará automáticamente. Aunque la pantalla LCD se apague, la cámara permanece encendida, por lo tanto, cada botón (excepto el botón de previsualización de profundidad de campo) se puede utilizar normalmente. Podrá cambiar al modo de disparo, pulsando el disparador hasta la mitad.

Autodesconexión

Si no se utiliza durante determinado tiempo, la cámara se apagará automáticamente. Mientras la cámara está en la función de Auto Desconexión, los botones no funcionarán. Es necesario presionar el botón de encendido para terminar la Desconexión Automática.

Fije la **Autodesconexión Apagado** desde [ **Ajustes de Cámara**] (**P.28**) → [**LCD apagada**] y [**Autodesconexión**].

LCD apagada

Apagado
10 seg.
30 seg.
1 min. (Por defecto)
5 min.
10 min.

Autodesconexión

Apagado
30 seg.
1 min.
5 min. (Por defecto)
10 min.

CONSEJO

- Para desactivar LCD Off, fije [**LCD apagada**] en [**Apagado**].
- Para inhabilitar la autodesconexión, ajústela a [**Apagado**].

ADVERTENCIA !!

- No podrá seleccionar [**LCD apagada**] por un tiempo superior al de [**Autodesconexión**]. Por ejemplo, cuando [**LCD apagada**] se establece en [**5min.**] y la [**Autodesconexión**] se ha fijado en [**1min.**], el ajuste [**LCD apagada**] cambiará automáticamente a [**1min.**].

MODOS ECO

El Modo ECO ahorra el uso de la batería reduciendo el brillo de la pantalla LCD y la desconexión de la misma cuando no se utiliza la cámara durante 10 segundos.

Fijelo en **[On]** desde **[ Ajustes de cámara]** (P.27) → **[Modo ECO]**.

Apagado (Por defecto)	Establecido en Modo estándar.
On	Establecido en Modo ECO.

AJUSTES DE SONIDO

Esta sección explica los ajustes de sonido del obturador, del sonido de funcionamiento, volumen del sonido y del volumen de reproducción.

Estos ajustes de sonido se pueden fijar desde **[ Ajustes de cámara]** (P.27) → **[Ajustes de sonido]**.

Sonido del disparador

Puede fijar el sonido del disparador en **[On]** o **[Apagado]**.

- El valor por defecto es **[On]**.

Sonido Funciones

Puede ajustar el sonido de las operaciones de Verificar enfoque, alarma cuando el enfoque no está verificado y sonido de operación del Autodisparador mediante el ajuste **[On]** o **[Apagado]**.

- El valor por defecto es **[On]**.

Volumen sonido

Puede ajustar el volumen del disparador y de los sonidos desde 0 a 5 en seis niveles. Puede bajar el volumen presionando el botón **<** y subirlo con el botón **>**.

- El ajuste 0 no tiene sonido.
- El valor por defecto es 3.

Volumen de reproducción

Puede establecer el Volumen de reproducción y el volumen de las notas de voz de 0 a 5 en seis niveles. Puede bajar el volumen presionando el botón **<** y subirlo con el botón **>**.


- El ajuste 0 no tiene sonido.
- El valor por defecto es 3.

RESTABLECER VALORES PREDETERMINADOS

Puede restablecer los valores iniciales de la cámara.

Puede reiniciar los valores iniciales desde [🔧 **Ajustes de cámara**] (P.27) → [**Restablecer Cámara**].

Restablecer todas las configuraciones de [📷 **Ajustes de Captura**] (Ficha Azul) a los valores predeterminados.



En el menú [**Restablecer Cámara**], Seleccione [**Si**] presionando el botón <> y presione el botón **OK**.

Para cancelar los seleccione [**No**] presionando el botón <> y presione el botón **OK**.

Si desea restablecer todos los ajustes de la cámara, incluidos otros ajustes, se quiere tiene que reajustar la cámara a los valores predeterminados de fábrica.

En el menu [**Restaurar Cámara**], presione 🗑 para mostrar el mensaje [**¿Restablecer todos los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica**].


Para restablecer todos los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica seleccione [**Si**] presionando los botones <> y presione el botón **OK**.

Para cancelar los ajustes, seleccione [**No**] presionando los botones <> y **OK**.

CONEXIÓN A UN ORDENADOR

CONECTAR SU CÁMARA A SU PC

La dp2 Quattro se conecta directamente a su ordenador utilizando los cables USB suministrados. Asegúrese que esté apagada antes de conectarla. La velocidad de transferencia varía según el ordenador y el sistema operativo utilizados. Para más información, por favor consulte la Ayuda en SIGMA Photo Pro.



1

Encienda el ordenador.

2

Conecte la cámara a un ordenador con el cable USB suministrado.

ADVERTENCIA !!

- Asegúrese de que su equipo no está en modo reposo, mientras que la cámara se conecta. Podría causar la pérdida o el daño de datos
- No conecte otro cable USB al ordenador mientras se conecta la. Podría causar la pérdida o el daño de datos
- Por favor utilice solamente los cables USB que se suministran con la cámara.
- El disparador y la pantalla LCD se desactivarán cuando se conecte el cable USB al ordenador.
- La función de apagado automático no funciona mientras se conecta el cable USB.

APÉNDICE

En esta sección se presenta los accesorios opcionales, y se explican las especificaciones de la cámara.

ACCESORIOS OPCIONALES

FLASH ELECTRÓNICO EF-140S SA-STTL

Flash compacto con Número Guía 14 (ISO100 / m). Consulte la página P.85 para más información.

PARASOL LH4-01

Este parasol bloquea la luz parásita y reduce los destellos e imágenes fantasmas. Se puede montar fácilmente en el objetivo.

VISOR EXTERNO VF-41

Visor Albada de altas prestaciones tipo Galileo inverso para montar en Zapata. Incorpora marco guían para componer la imagen sin la pantalla LCD, de modo que no le afecte las condiciones externas de iluminación.

CABLE DISPARADOR CR-31

Este cable disparador permite liberar el obturador sin tocar la cámara mediante su conexión al terminal USB de la misma. Es muy útil cuando se conecta la cámara a un trípode, y se dispara desde la distancia, o cuando usamos una velocidad de obturación lenta. (Longitud del cable: Aproximadamente 1m)

ESTUCHE HC-21

Este estuche permite proteger la cámara mientras se dispara. Se adapta perfectamente a la cámara, lo que mejora la facilidad de uso


ADAPTADOR AC SAC-6

Al conectarlo a la corriente proporciona alimentación a la cámara. Se recomienda su uso para la tranferencia de imagenes al ordenador. (El conector DC CN-21 se incluye con esta cámara para conectar el adaptador AC al ordenador) (P.128)

UTILIZAR EL ADAPTADOR DE CORRIENTE


(SE VENDE POR SEPARADO)

Puede conectar la cámara a una toma de corriente utilizando el adaptador CC suministrado SAC-6 y del conector de CC NC-21. Si utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo, para la revisión de imágenes o conecta la cámara a un ordenador, le recomendamos que use la cámara conectándola a una toma de corriente.



1


Conecte el cable adaptador CC al adaptador CC.



2


Abra la tapa de la Batería, y abra la tapa del conector DC como se muestra en la ilustración.

No tire muy fuerte de la tapa del conector DC ya que podría desprenderse del cuerpo de la cámara.




3

Inserte el conector DC como se muestra en la imagen hasta que encaje en su lugar.



4

Cierre el compartimeto Batería con cuidado para no coger el cable DC.




5

Conecte la clavija del adaptador de CA y el conector del conector de CC.

ADVERTENCIA !!

- Mientras el indicador luminoso está activado, por favor, no abra la tapa de la batería o la tapa de la tarjeta. Si lo hace, la cámara se apagará y puede perder los datos. Esto podría también causa daños en la cámara y / o en la tarjeta de memoria.

- Cuando no use la cámara, por favor, apáguela y desconecte el cable de la corriente.



Después de quitar el conector DC del cuerpo de la cámara, cierre la tapa del conector tal y como se muestra en la ilustración.

MANTENIMIENTO

- No utilice químicos ni otros agentes de limpieza para limpiar la cámara y los objetivos. Utilice un trapo limpio y suave y limpiadores de huellas.
- No lubrique la cámara ni los contactos del objetivo.
- Trate de limpiar el polvo, etc. de la pantalla LCD con la pera.

COMO ALMACENAR LA CÁMARA

- Si se dispone a almacenar la cámara durante un periodo largo, retire las pilas.
- Para evitar el crecimiento de hongos, almacene la cámara y el objetivo en un lugar seco y ventilado con una bolsa de silica gel. Mantenga su equipo fuera del alcance de químicos.

NOTA SOBRE LA PANTALLA LCD TFT COLOR

- Pueden aparecer algunos píxeles en la pantalla siempre encendidos o por lo contrario que nunca se iluminen. Esto no significa un mal funcionamiento. Las imágenes grabadas no se verán afectadas.
- Una característica del cristal líquido es la reacción en bajas temperaturas el funcionamiento de la pantalla es más lento. A altas temperaturas la pantalla puede aparecer oscura, pero volverá a su estado natural a temperaturas normales.

PROBLEMAS

Si tiene problemas con la cámara o no consigue buenas fotografías, por favor primero consulte la tabla que le mostramos a continuación antes de enviar a reparar la cámara.

No se visualiza la pantalla LCD.

La batería está agotada.

- Sustituya la batería. (P.20-23)

La pantalla LCD está apagada.

- Pulse  para activarla. (P.36)

La cámara está en Modo LCD Apagado.

- Pulse cualquier botón. (P.120)

No dispara.

La cámara está grabando en la tarjeta.

- Espere hasta que la luz de procesado se apague.

Tarjeta llena.

- Inserte una nueva tarjeta o borre archivos. (P.97-98)

No funciona el Autofocus.

El enfoque está ajustado a MF.

- Cámbielo presionando el botón de modo de enfoque. (P.48)

La cámara se apaga sola.

La Autodesconexión está activada.

- Esta función economiza batería. Si no desea utilizarla, ajústela a “Apagado” (P.120)

No puede disparar ni almacenar archivos

La tarjeta está llena

- ▶ Inserte una nueva tarjeta o borre archivos. (P.97-98)

La batería está agotada.

- ▶ Sustituya la batería. (P.20-23)

Está puesta la protección de escritura.

- ▶ Quite la protección de la tarjeta. (P.11)

Los archivos están corruptos.

- ▶ Si ha pasado los datos al PC, formatee la tarjeta. (P.39)

Dificultad para ver las imagenes en el LCD.

El Lcd tiene polvo o suciedad.

- ▶ Limpielo con un paño suave para gafas. (P.130)

No se ve color en la pantalla LCD.

- ▶ Contacte con el establecimiento de compra de la cámara o con el servicio de asistencia Sigma más próximo.

Las imágenes aparecen desenfocadas

Pulse el disparador.

- ▶ Presione a medias el disparador hasta que la luz verde de enfoque se illumine. (P.48)

El enfoque está ajustado en MF.

- ▶ Cambielo presionando el botón de Modos de enfoque. (P.48)

La cámara se ha movido.

- ▶ Use un flash o un tripode. (P.85)

Puntos y rayas blancas o de color aparecen en una parte de la imagen.

Aparecen reflejos y luces parásitas si colocamos la cámara delante de una fuente de luz intensa.

- Una fuente de luz intensa puede provocar reflejos. Cambiar la composición, la apertura y además utilizar el parasol (opcional) ayudará a minimizar la luz externa de direcciones diagonales. (P.127)

Mantener la Corrección de Sobreexposición **[On]**.

- Dependiendo de las condiciones de luz, no se puede ajustar de manera adecuada incluso con Corrección del sujeto. En este caso, apague la Corrección de sobreexposición **[Apagado]**. (P.81)

No puede borrar archivos.

Los archivos están bloqueados.

- Desbloquéelos (P.100-102)

Está puesta la protección de escritura.

- Quite la protección de la tarjeta. (P.11)

Fecha y hora incorrectas.

Los Ajustes de fecha y hora pueden estar incorrectos.

- Corríjalos en el menú de Ajustes. (P.25)

No reproduce sonido

El volumen está ajustado a 0.

- El Volumen de Sonido se puede fijar desde  **Ajustes de cámara** (P.27) → **[Ajustes de sonido]** → **[Volumen sonido]**. (P.122)

ESPECIFICACIONES

Sensor de Imagen	FOVEON X3 (CMOS)
Tamaño del sensor	23.5 x 15.7mm
Foto detectores de color	Píxeles efectivos : 29MP (T:5424×3616, M:2712×1808, B:2712×1808) Píxeles totales : 33MP
Relación de Aspecto	3:2 (21:9, 16:9, 4:3, 1:1)
Objetivo	30mm (equivalente en 45mm a una focal de 35mm)
Num. F del Objetivo	F2.8 ~ F16
Construcción Objetivo	6 Grupos, 8 Elementos
Rango de Disparo	28 cm ~ ∞
Ampliación	1:7.6
Diámetro filtro	58mm
Almacenamiento	Tarjetas SD, SDHC y SDXC
Formato de grabación	Exif 2.3, DCF 2.0, DPOF
Formatos de Archivo	Sin compresion RAW Data (14bit), JPEG (Exif 2.3), RAW+JPEG
Tamaño de Imagen (3:2) (Número de píxeles)	SUPER-HIGH(JPEG) : 7680 x 5120 HIGH : 5424 x 3616 LOW : 2704 x 1808
Modos Calidad Imagen	RAW, JPEG (Fino, Normal, Básico), RAW+JPEG(Fino)
Balance de Blancos	10 tipos (Auto, Auto (Prioridad fuente iluminación), Luz Día, Sombras, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash, Temperatura de color, Perso.)
Modo color	11 tipos (Estandar, Vívido, Neutro, Retrato, Paisaje, Cine, Puesta Sol rojiza, Bosque Verde, Azul clásico FOV, Amarillo clásico FOV, Monocromo)
Sensibilidad ISO	ISO 100 ~ ISO 6400 (1/3 pasos para la sensibilidad apropiada) AUTO: Los ajustes de Límite superior y Límite inferior son posible entre ISO 100 ~ ISO 6400. Al usar flash, cambia dependiendo de la configuración de Límite inferior.
Auto Focus	Tipo Detección por contraste

Puntos AF	Modo Selección 9 puntos, Modo Movimiento Libre (Puede cambiar el tamaño del cuadro de enfoque entre Puntual, Estandar y Amplio.), AF Detección de Rostro
Bloqueo del foco	Pulsar el disparador a medio recorrido. (El bloqueo AF se puede hacer por el botón AE desde el menú de Ajustes)
Enfoque Manual	Tipo Anillo enfoque
Sistemas de Medición	Medición por Segmentos, Central y Puntual
Sistema de Control de Exposición	(P) Programa AE, (S) Prioridad Velocidad AE, (A) Prioridad Abertura AE, (M) Manual
Compensación de la Exposición	$\pm 3EV$ (incrementos de $1/3$ pasos)
Bloqueo AE	Botón Bloqueo AE
Auto Bracketing	Correcta, por exceso, por defecto; $1/3EV$ pasos arriba hasta $\pm 3EV$ para una exposición correcta.
Velocidad	$1/2000seg.$ a $30seg.$ *(Dependiendo del valor de abertura, cambia la velocidad del obturador)
Modo Flash	Normal, Reducción Ojos Rojos, Modo sincronización lenta.
Sincro Flash externo	Zapata (Contacto X Sincro)
Modos de Disparo	Simple, Continuo, AutoDisparador (2seg. /10seg.) Intervalómetro, Disparo infinito
Pantalla LCD	Aprox.920,000 píxeles, Pantalla LCD de TFT Color 3.0 pulgadas
Lenguaje LCD	Inglés / Japonés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Chino Simplificado / Chino Tradicional / Coreano / Ruso / Holandés / Polaco / Portugués / Danes / Sueco / Noruego / Finlandés
Interfaces	USB(USB2.0) / Conector del cable disparador
Batería	Batería de Ion- Litio BP-51 Adaptador AC SAC-6 (con conector DC CN-21)(Opcional)
Duración de la batería	Aprox. 200 (+25°C)
Dimensiones	161.4mm (W) × 67mm (H) × 81.6mm (D)
Peso	410g (Sin batería ni tarjeta)

**ENGLISH**

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).

DEUTSCH

Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.

FRANÇAIS

Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.

NEDERLANDS

Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).

ESPAÑOL

El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).

ITALIANO

Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea (CE).

SVENSKA

CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma kvalitetsnorm.

DANSK

CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.

SIGMA (Deutschland) GmbH

Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Roedermark, Germany

Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85

Fax (Service): 01805-90 90 85-35

SIGMA CORPORATION

2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan

Phone : 044 - 989 - 7430 Fax : 044 - 989 - 7451